

Ableton Move

Manufacturer

Ableton AG

Schönhauser Allee 6-7, 10119 Berlin, Germany
Telephone number: +49 30 568 39440

Ableton Move Safety & Warranty Instructions v1.0

Product: Ableton Move
Model: HWM001

©2024 Ableton AG

Intended Use

Ableton Move is a stand-alone instrument for music creation that gives you hands-on control over melody and harmony, beats, sounds, and song structure.

Ableton Move is intended for indoor use only.

The device should be used on a flat surface or stand and should not be tilted more than 45 degrees during use.

Ableton Move safety and warranty information

This booklet contains important information about how to use your Ableton Move safely, as well as some helpful tips for keeping it in good condition. You'll also learn how to repair your instrument and dispose of it at the end of its lifecycle. Finally, you'll find out how the Ableton 3-Year Warranty works, with some guidelines to follow if you run into any technical difficulties or defects.

If you have any questions about repairs, returns or your warranty, get in touch with Ableton Support: www.ableton.com/help



When you see an exclamation mark in this booklet, this means we're covering a topic that's particularly important for your health or safety. Please read these sections carefully.

Health and safety

Here are a few things to keep in mind to avoid damaging your Ableton Move or injuring yourself while using it.

Protect your hearing

Your Ableton Move can be connected to headphones or speakers. Prolonged exposure to high volumes from either can cause hearing damage. Keep an eye on your volume levels and remember that both background noise and continued exposure to high volumes can make sounds seem quieter than they actually are.

Take regular breaks

Using your Ableton Move for extended periods of time could lead to discomfort in your neck, shoulders, arms, elbows, wrists or hands. Remember to maintain good posture when playing, take breaks, and avoid extended repetitive motion.

Photosensitive epilepsy

If you suffer from epilepsy or epileptic seizures, consult a physician before use. Some patterns may cause epileptic seizures even in people without pre-existing conditions.

Keep your Ableton Move cool

Your Ableton Move and its power supply might get warm during use. Remember to keep the instrument and its power supply ventilated. Don't use it in bed, on a pillow, or under bedding. If your Ableton Move gets uncomfortably warm when being used on your lap, move it to a stable work surface to cool it down.

Radio frequency exposure


Your Ableton Move uses radio signals to connect to wireless networks. It's been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure.

Your Ableton Move supports both the 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi bands. We recommend only using the 5 GHz Wi-Fi band if you're located in the EU, UK, USA, Canada, Japan, South Korea, Australia or New Zealand.

For the best audio quality, avoid using your Ableton Move in a high RF-radiated environment. Radio frequency interference could make your Ableton Move malfunction, but it'll return to normal once any interference is removed.

Battery safety

Your Ableton Move contains a lithium battery.

 **Caution:** Batteries can constitute a burn hazard, fire hazard or explosion hazard. Handle them with extreme caution. Don't open, crush, or heat any batteries above 100° Celcius (212° Fahrenheit).

Only use the batteries that come with your Ableton Move. Remember to always switch your instrument off before accessing its battery, and never short-circuit any battery.

AC power supply safety

It is recommended to only connect your Ableton Move to the power supply ABL05300 that comes with your instrument. Use of any other power supply is at your sole risk.

The power supply that comes with your Ableton Move is only intended for use with this instrument and isn't recommended or approved for any other device.


When moving your Ableton Move or not using it, we recommend securing its power cable so that it doesn't hang loosely from the device (by wrapping it with a cable, for example).

Always double-check that the power cable of your Ableton Move isn't damaged before using it. In case of damage, bring your Ableton Move and its power cable to a qualified repair person. You can find more information about this in the next section (Repairs and care).

If the power cable that comes with your Ableton Move can't be plugged in because your outlet is not functional or broken, get in touch with an electrician to replace or repair it.


Make sure the power cable of your Ableton Move is protected from being stepped on or pinched, especially where it connects to the instrument or to an outlet.

Unplug your Ableton Move in case of lightning storms or if you won't be using it for a long period of time.

 **Caution** (for USA & Canada models only): TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE, OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

Moisture and temperature

Don't set your Ableton Move up near any heat sources. Extreme sunlight, radiators, heat registers, stoves, and even amplifiers that produce heat can damage your instrument. Use your Ableton Move in a location where the ambient temperature is between 10° and 35° Celsius (50 – 95° Fahrenheit). If your Ableton Move has been exposed to cold temperatures, wait for it to warm to room temperature before using it again.

 **Warning:** To reduce the risk of fire or electrical shock, don't expose this instrument to rain or moisture. Electrical equipment should never be kept or stored in damp environments.

Usage

Handle your Ableton Move with care. It's made with precious materials and has sensitive electronic components inside.

Always turn off your Ableton Move before storing or transporting it. Only use attachments and accessories provided or approved by Ableton.

Don't drop or throw your instrument.

Repairs and care


Your Ableton Move supports certain types of repairs. To avoid any issues, please only repair your instrument using parts manufactured or sold by Ableton. You can find helpful information and instructions for doing this here: www.ableton.com/help.

Repairs

You can buy accessories and replacement parts for your Ableton Move. Learn more at www.ableton.com/parts

We recommend having a qualified technician carry out repairs for you. This includes the following cases: if you've spilled liquid onto the instrument; if anything has fallen inside of it; if it's been exposed to rain or moisture; if it doesn't operate normally; if it's been dropped.

To ask about your options for getting your Ableton Move repaired, please get in touch with Ableton Support at www.ableton.com/help

 **Caution:** Only replace your instrument's critical components with factory parts provided by Ableton or recommended equivalents.



Care

We recommend keeping your Ableton Move clean and dust-free to help extend its lifespan.

Turn your instrument off and unplug any cables before cleaning it. Use only a dry cloth to clean it.

Product disposal

Your Ableton Move can be repaired or given a second life if you no longer use it. That said, if you'd still like to dispose of it, please keep the following in mind when doing so:



 Items marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste, and should only be disposed of  in accordance with applicable e-waste guidelines, or returned to Ableton for proper disposal.

This means that electronic appliances like Ableton Move can't be disposed of with household waste. Improper disposal of your Ableton Move is wasteful and can have a negative impact on the environment and human health. To return your used instrument, please use the take-back systems available in your country, contact Ableton Support, or reach out to the authorized Ableton dealer where you bought your Ableton Move. Information about the return and disposal of your Ableton Move can be found at www.ableton.com/help.

Please remember that you are responsible for deleting all person-

al data from your Ableton Move before disposing of it.


Battery disposal

 If present, you must dispose of used batteries responsibly at a dedicated electronic waste collection facility, as they  contain materials that are hazardous to your health and the environment. Check with your local recycling program if you need any further information about this.


Packaging disposal

If you have no use for the product packaging, please recycle the individual components responsibly through the recycling systems available in your country. Check with your local recycling program if you need any further information about this.

Plastic bag



PAPER



Micro-Pak



Warranty

Every Ableton Move is built with durable materials and tested for quality. Still, occasional defects can occur, so your Ableton Move comes with an Ableton 3-Year Warranty. This section covers how it works and what to do in case you run into any issues.

The Ableton Warranty doesn't replace, restrict, limit or otherwise affect your warranty rights. For more information regarding consumer laws applicable where you live, contact your local consumer rights organization.

If you think your Ableton Move is defective or if you have any warranty-related questions, please contact Ableton Support. To avoid unnecessary delays and costs, please don't return anything without contacting Ableton Support first at www.ableton.com/help (This won't affect your warranty rights).

1. What's covered and for how long?

Ableton AG ("Ableton") warrants to the original purchaser that Ableton's products, parts, and accessories are free from defects in material and workmanship under normal use and service starting from the date of purchase from the Ableton webshop or an authorized Ableton dealer and continuing for three (3) years after that date.

Ableton warrants factory-refurbished products and parts (Ableton Move units or parts that have been repaired, rebuilt or reconditioned) to be free of material and operational defects for a period of one year from the date of sale.

2. What's not covered?

This Limited Warranty depends upon proper use of the product by the purchaser in accordance with this booklet and any other instructions or documentation provided by Ableton.

It does not cover:

- Products purchased from anyone other than the Ableton webshop or an Ableton authorized dealer
- Equipment that has a removed or illegible serial number
- Damage caused by improper installation or improper connection to any peripheral device
- Damage caused by any unintended use of the supplied power adapter
- Damage caused by an external electrical fault
- Damage from use of parts not manufactured or sold by Ableton
- Products upgraded or repaired not according to the instructions provided by Ableton
- Modifications to the product not approved in writing by Ableton
- Normal cosmetic and mechanical wear
- Normal wear and tear of the battery
- Damage or loss during transit to an authorized Ableton Repair Center

3. What are Ableton's obligations?

During the applicable warranty period, Ableton will repair or replace, at Ableton's sole discretion, without charge to the purchaser, any defective component part of the product. To obtain service under this Limited Warranty the purchaser must first contact Ableton Support at www.ableton.com/help and obtain further instructions about the process. After being contacted, Ableton will cover shipping costs and repair or replace the defective product(s). Ableton may, at Ableton's sole discretion, use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product, or replace a product with a rebuilt, reconditioned, new or comparable product. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. The Limited Warranty for repaired products will be applicable for a period equal to the remainder of the original Limited Warranty of the original product. All replaced parts, components, boards and equipment become the property of Ableton. If Ableton determines that any product is not covered by this Limited Warranty, Ableton will provide the purchaser with an estimated repair cost and, if

the purchaser agrees, the purchaser must pay all parts, shipping, and labor costs for the repair or return of said product. If the purchaser does not agree to this, the repairs will not be made and the product needing repair will be disposed of unless the purchaser informs Ableton within three working days that they want the product returned at the purchaser's cost and provides Ableton with payment for return shipping.

4. What are the limits on Ableton's liability?

THE WARRANTIES PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY, TOGETHER WITH ANY IMPLIED WARRANTIES COVERING ABLETON PRODUCTS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ABLETON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SIMILAR DAMAGES, LOSS OF PROFITS, DAMAGES TO PURCHASER'S PROPERTY, OR INJURY TO PURCHASER OR OTHERS ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE ANY ABLETON PRODUCT, BREACH OF WARRANTY, OR NEGLIGENCE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ABLETON'S OWN NEGLIGENCE, EVEN IF ABLETON OR ITS AGENT HAS BEEN ADVISED OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BROUGHT AGAINST THE PURCHASER BY ANY OTHER PARTY. THIS LIMITED WARRANTY IS THE COMPLETE WARRANTY FOR ABLETON PRODUCTS, AND IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THIS LIMITED WARRANTY SHALL EXTEND TO INDIVIDUALS WHO HAVE PURCHASED THIS PRODUCT FROM THE ORIGINAL PURCHASER OR ANY SUBSEQUENT PURCHASERS. IF THIS LIMITED WARRANTY EXTENDS TO ANY PURCHASERS WHO ARE NOT THE ORIGINAL PURCHASER, THE LIMITED WARRANTY STILL COMMENCES AT THE DATE OF PURCHASE BY THE ORIGINAL PURCHASER AND DOES NOT RE-COMMENCE AT THE TIME OF RESALE OR TRANSFER. THE ORIGINAL PURCHASER AND SUBSEQUENT PURCHASERS MUST HAVE PROOF OF THE ORIGINAL DATE OF PURCHASE OF THE PRODUCT AND SUBSEQUENT PURCHASES OF THIS LIMITED WARRANTY. IF ANY PORTION OF THIS LIMITED WARRANTY IS ILLEGAL OR UNENFORCEABLE BY REASON OF ANY LAW, SUCH PARTIAL ILLEGALITY OR UNENFORCEABILITY SHALL NOT AFFECT THE ENFORCEABILITY OF THE REMAINDER OF THIS LIMITED WARRANTY, WHICH THE PURCHASER ACKNOWLEDGES IS AND WILL ALWAYS BE CONSTRUED TO BE LIMITED BY ITS TERMS OR AS LIMITED AS THE LAW PERMITS.

This Limited Warranty allocates the risk of product failure between the purchaser and Ableton, and Ableton's product pricing reflects this allocation of risk and the limitations of liability contained in this Limited Warranty. The agents, employees, distributors and dealers of Ableton are not authorized to make modifications to this Limited Warranty or make additional warranties binding Ableton. Accordingly, additional statements such as dealer advertising or presentation, whether oral or written, do not constitute warranties by Ableton and should not be relied upon.

5. How does country / state law apply to this warranty?

SOME COUNTRIES / STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR PERMIT LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO PURCHASERS IN SUCH JURISDICTIONS.

The following terms apply to purchases of Ableton's products, parts and accessories by consumers in Australia. To the extent of any inconsistency with the terms and conditions in this booklet, the terms below will apply.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

The benefits of this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies available to the purchaser under Australian law.

6. Governing Law/Dispute Resolution:

Unless otherwise required by the law of any country or state, this Limited Warranty will be governed by and construed under the laws of Germany, Berlin. This Limited Warranty shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded.

This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from one jurisdiction to another.

For USA and Canadian models only

NOTICE CONCERNING FCC REGULATIONS:

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


Ableton Move has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This instrument generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this instrument does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, try to correct the interference by one or more of the following measures:

- A. Reorient or relocate the receiving antenna
- B. Move the instrument
- C. Increase the separation between the instrument and receiver
- D. Connect the instrument into an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected

- E. Be sure that all cables are properly shielded, using a choke or ferrite where appropriate
- F. Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help

FCC THIS INSTRUMENT COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS INSTRUMENT MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS INSTRUMENT MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

 **ESD / EFT warning:** This instrument contains a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lock up. In this unlikely event, turn off the instrument, wait at least five seconds, and then turn it back on again.

This instrument does not exceed the Class B limits for radio noise emission from a digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Disclaimer

Ableton AG cannot be held responsible for damage or lost or destroyed data caused by improper use or modification of this instrument.

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity can be found at www.ableton.com/safety-and-warranty.

Hersteller

Ableton AG

Schönhauser Allee 6-7, 10119 Berlin, Deutschland
Telefonnummer: +49 30 568 39440

Ableton Move Sicherheitsanweisungen und Hinweise zur Gewährleistung v.1.0

Produkt: Ableton Move
Modell: HWMO01

© 2024 Ableton AG

Verwendungszweck

Ableton Move ist ein Standalone-Instrument für die Musikproduktion, mit dem Sie Melodie und Harmonie, Beats, Sounds und die Songstruktur selbst steuern können.

Ableton Move ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

Das Gerät sollte auf einer flachen Oberfläche oder einem Ständer verwendet werden und während der Benutzung nicht mehr als 45 Grad geneigt werden.

Ableton Move Sicherheitsanweisungen und Hinweise zur Gewährleistung

Diese Broschüre enthält wichtige Informationen zur sicheren Bedienung Ihres Ableton Move sowie einige hilfreiche Tipps darüber, wie Sie das Gerät in gutem Zustand erhalten können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät reparieren und wie Sie es am Ende seiner Lebensdauer entsorgen können. Schließlich erfahren Sie Näheres über die dreijährige Gewährleistung von Ableton und welche Richtlinien Sie bei technischen Problemen oder Mängeln bei der Bedienung beachten sollten.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Gewährleistung, Reparaturen oder Rückgaben haben, wenden Sie sich bitte an den Ableton Support:

www.ableton.com/help

Hinweis: Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird hier das generische Maskulinum verwendet. Wir weisen darauf hin, dass der Text ausdrücklich Menschen jeden Geschlechts inkludiert.



In den in dieser Broschüre mit Ausrufezeichen versehenen Abschnitten behandeln wir Themen, die für Ihre Gesundheit bzw. Sicherheit besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese Abschnitte sorgfältig durch.

Gesundheit und Sicherheit

Nachfolgend sind einige Punkte aufgelistet, die Sie beachten sollten, damit Sie Ihr Ableton Move nicht beschädigen oder sich bei seiner Bedienung verletzen.

Schützen Sie Ihr Gehör

Ihr Ableton Move kann an Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden. Längere Belastung aufgrund hoher durch diese Geräte verursachte Lautstärken kann zu Gehörschäden führen. Achten Sie auf die Lautstärke und denken Sie daran, dass sowohl Hintergrundgeräusche als auch eine anhaltend hohe Lautstärke dazu führen können, dass Geräusche leiser erscheinen, als sie tatsächlich sind.

Achten Sie auf regelmäßige Pausen

Wenn Sie Ihr Ableton Move über einen längeren Zeitraum verwenden, kann dies zu Beschwerden in Nacken, Schultern, Armen, Ellbogen, Handgelenken oder Händen führen. Achten Sie bei der Arbeit auf eine gute Körperhaltung, machen Sie Pausen und vermeiden Sie lange, sich wiederholende Bewegungen.

Lichtempfindliche Epilepsie

Wenn Sie an Epilepsie oder epileptischen Anfällen leiden, wenden Sie sich vor Inbetriebnahme an einen Arzt bzw. eine Ärztin. Bestimmte Muster können auch bei Personen ohne Vorerkrankungen epileptische Anfälle auslösen.

Halten Sie Ihr Ableton Move kühl

Ihr Ableton Move und sein Netzteil können sich während der Bedienung erwärmen. Achten Sie darauf, dass das Gerät und sein Netzteil gut belüftet sind. Verwenden Sie es nicht im Bett, auf einem Kissen oder unter der Bettdecke. Sollte Ihr Ableton Move bei Benutzung auf Ihrem Schoß unangenehm warm werden, stellen Sie es auf eine stabile Arbeitsfläche, um es abzukühlen.

Hochfrequenzbelastung

Ihr Ableton Move verwendet zwecks Verbindung mit drahtlosen Netzwerken Funksignale. Das Gerät wurde getestet und erfüllt die geltenden Grenzwerte für die Belastung durch Funkfrequenzen (HF).

Ableton Move unterstützt sowohl die 2,4 GHz als auch die 5 GHz WLAN-Frequenzbänder. Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung des 5 GHz WLAN-Frequenzbands, wenn Sie sich in einer der folgenden Regionen aufhalten: EU, Vereinigtes Königreich, USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien oder Neuseeland.

Um eine optimale Audioqualität zu gewährleisten, sollten Sie Ableton Move nicht in einer Umgebung mit hoher HF-Strahlung verwenden. Hochfrequenzstörungen können zu Fehlfunktionen Ihres Ableton Move führen, die jedoch nach Beseitigung der Störung wieder aufgehoben sind.

Batteriesicherheit

Ihr Ableton Move enthält eine Lithiumbatterie.



Warnung: Batterien können eine Verbrennungs-, Brand- oder Explosionsgefahr darstellen. Behandeln Sie sie mit äußerster Vorsicht. Öffnen oder zerdrücken Sie Batterien nicht und erhitzen Sie sie nicht über 100° Celsius.

Nutzen Sie ausschließlich die mit Ihrem Ableton Move mitgelieferten Ableton-Batterien. Denken Sie daran, Ihr Gerät immer auszuschalten, bevor Sie auf die Batterie zugreifen, und schließen Sie niemals eine Batterie kurz.

Sicherheit des Netzanschlussgeräts

Schließen Sie Ihr Ableton Move nur an das Netzteil ABL05300 und das im Lieferumfang enthaltene Kabel an. Die Verwendung eines anderen Netzteils/ Kabels wird nicht empfohlen und erfolgt auf Ihr eigenes Risiko

Der im Lieferumfang Ihres Ableton Move enthaltene Netzadapter ist nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und wird nicht für sonstige Geräte empfohlen bzw. ist nicht für diese zugelassen.

Während des Transports oder der Nichtbenutzung Ihres Ableton Move empfehlen wir Ihnen, das Netzkabel zu sichern, sodass es nicht lose vom Gerät herabhängt (z.B. durch Umwickeln mit einem Kabel).

Vergewissern Sie sich vor Benutzung immer, dass das Netzkabel Ihres Ableton Move nicht beschädigt ist. Im Falle einer Beschädigung sollten Sie Ihr Ableton Move und das Netzkabel zu einem qualifizierten Servicetechniker bringen. Weitere Informationen dazu finden Sie im nächsten Abschnitt (Reparaturen und Pflege).

Wenn das im Lieferumfang Ihres Ableton Move enthaltene Netzkabel nicht eingesteckt werden kann, weil Ihre Steckdose nicht betriebsbereit oder defekt ist, wenden Sie sich zwecks Austauschs bzw. Reparatur an einen Elektriker.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel Ihres Ableton Move vor Trittschäden geschützt ist und nicht eingeklemmt werden kann, insbesondere nicht an der Stelle, an der es an das Gerät bzw. an eine Steckdose angeschlossen ist.

Ziehen Sie den Stecker Ihres Ableton Move bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.




Warnung: (nur bei Modellen in den USA & Kanada): ZUR VERMEIDUNG EINES STROMSCHLAGS VERWENDEN SIE DIESEN (GEPOLTEN) STECKER NUR DANN MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSE, WENN DIE KONTAKTSTIFTE VOLLSTÄNDIG EINGESTECKT WERDEN KÖNNEN, SODASS SIE NICHT FREILIEGEN.

Feuchtigkeit und Temperatur

Ihr Ableton Move darf nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden. Extreme Sonneneinstrahlung, Heizkörper, Heiz-

register, Öfen und sogar wärmeerzeugende Verstärker können das Gerät beschädigen. Verwenden Sie Ihr Ableton Move an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur im Bereich zwischen 10° und 35° Celsius liegt. Wenn Ihr Ableton Move kalten Temperaturen ausgesetzt war, warten Sie, bis es sich auf Raumtemperatur erwärmt hat, bevor Sie es erneut benutzen.

 **Warnung:** Zur Verringerung eines Brand- oder Stromschlagrisikos dürfen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. Elektrogeräte sollten niemals in feuchter Umgebung aufbewahrt oder gelagert werden.

Bedienung

Behandeln Sie Ihr Ableton Move mit Sorgfalt! Er ist aus wertvollen Materialien hergestellt und enthält empfindliche Elektrobauteile.

Schalten Sie Ihr Ableton Move vor der Lagerung oder dem Transport stets aus.

Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen und werfen Sie es nicht.

Reparaturen und Pflege


Ihr Ableton Move eignet sich für diverse Arten von Reparaturen. Zur Vermeidung von Problemen sollten Sie Ihr Gerät bitte nur mit von Ableton hergestellten oder verkauften Teilen reparieren. Hilfreiche Informationen und Anleitungen dazu finden Sie unter: www.ableton.com/help.

Reparaturen

Sie können Zubehör und Ersatzteile für Ableton Move käuflich erwerben. Weitere Informationen unter: www.ableton.com/parts

Wenn Sie Ihr Ableton Move warten möchten, empfehlen wir Ihnen, qualifizierte Fachleute mit der Reparatur zu beauftragen. Dies gilt auch für die folgenden Fälle: Wenn Sie Flüssigkeit über das Gerät verschüttet haben; wenn etwas in das Gerät gefallen ist; wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; wenn es nicht normal funktioniert; wenn es heruntergefallen ist.

Wenn Sie sich über Ihre Möglichkeiten zur Reparatur Ihres Ableton Move informieren möchten, wenden Sie sich bitte an den Ableton Support unter: www.ableton.com/help

 **Warnung:** Ersetzen Sie die kritischen Bauteile Ihres Geräts nur durch Ableton-Originalersatzteile oder empfohlene gleichwertige Teile.


Pflege

Wir empfehlen, Ihr Ableton Move sauber und staubfrei zu halten, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Schalten Sie Ihr Gerät aus und ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein trockenes Tuch.

Produktentsorgung


Ihr Ableton Move kann repariert oder wiederverwendet werden, wenn Sie ihn nicht mehr benutzen. Davon abgesehen sollten Sie die folgenden Punkte beachten, wenn Sie ihn dennoch entsorgen möchten:

 Artikel, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden und sollten nur unter Einhaltung der geltenden Richtlinien für Elektronikschrott entsorgt oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ableton zurückgeschickt werden.

Das bedeutet, dass Elektronikgeräte wie Ableton Move nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die unsachgemäße Entsorgung Ihres Ableton Move ist unwirtschaftlich und kann sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken. Zur Rückgabe Ihres Allgeräts nutzen Sie bitte die in Ihrem Land verfügbaren Rücknahmesysteme, wenden Sie sich an den Ableton-Support oder kontaktieren den Ableton-Vertragshändler, bei dem Sie Ihr Ableton Move gekauft haben. Informationen zu den Möglichkeiten, die wir für die Rückgabe und Entsorgung von Ableton Move geschaffen haben, finden Sie unter: www.ableton.com/help.

Bitte denken Sie daran, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, alle personenbezogenen Daten von Ihrem Ableton Move zu löschen, bevor Sie es entsorgen.

Entsorgung der Batterien


 Leere Batterien und Akkus sowie Lampen, die sich störungsfrei aus dem Gerät entfernen lassen, müssen Sie eigenverantwortlich bei einer entsprechenden Sammelstelle für Elektronikschrott entsorgen, da sie gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Wenn Sie weitere Informationen hierzu benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Reststoffverwertungsstelle in Verbindung.

Verpackungsentsorgung


Wenn Sie keine Verwendung mehr für die Produktverpackung haben, führen Sie bitte die einzelnen Bestandteile eigenverantwortlich durch die in Ihrem Land verfügbaren Recyclingsysteme der Wiederverwendung zu. Wenn Sie weitere Informationen hierzu benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Reststoffverwertungsstelle in Verbindung.

Plastiktüte

PLASTIK



PAPIER



Micro-Pak

RESTMÜLL



Gewährleistung

Jedes Ableton Move wird aus strapazierfähigen Materialien hergestellt und auf Qualität geprüft. Dennoch kann es vereinzelt zu Mängeln kommen, weshalb Ihr Ableton Move über eine dreijährige Gewährleistung von Ableton verfügt. In diesem Abschnitt wird beschrieben, was das bedeutet und was Sie beim Auftreten von Problemen tun können.

Ihre Gewährleistungsrechte werden durch die Ableton-Gewährleistung weder ersetzt, beschränkt, begrenzt noch in sonstiger Weise beeinträchtigt. Weitere Informationen zu den an Ihrem Wohnort geltenden Verbrauchergesetzen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verbraucherschutzorganisation.

Falls Sie der Ansicht sind, dass Ihr Ableton Move beschädigt ist, oder wenn Sie irgendwelche Fragen zur Gewährleistung haben, wenden Sie sich bitte an den Ableton-Support. Zur Vermeidung unnötiger Verzögerungen und Kosten sollten Sie nichts zurücksenden, ohne vorher den Ableton-Support kontaktiert zu haben www.ableton.com/help (Dies hat keinen Einfluss auf Ihre Gewährleistungsansprüche).

1. Was ist abgedeckt und für wie lange?

Die Ableton AG („Ableton“) gewährleistet dem Erstkäufer, dass Abletons Produkte, Teile und Zubehör bei normalem Gebrauch und normaler Wartung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar ab dem Kaufdatum im Ableton Onlineshop oder bei einem Ableton-Vertragshändler und für eine Dauer von drei (3) Jahren ab diesem Datum.

Ableton gewährleistet, dass werksüberholte Produkte und Teile

(Ableton Move-Einheiten oder Teile, die repariert, umgebaut oder überholt wurden) für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Verkaufsdatum frei von Materialfehlern und Funktionsstörungen sind.

2. Was ist nicht abgedeckt?

Diese begrenzte Gewährleistung hängt von der ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts durch den Käufer entsprechend dieser Broschüre und allen anderen von Ableton bereitgestellten Anweisungen bzw. Dokumentationen ab.

Nicht abgedeckt sind:

- Produkte, die nicht im Ableton Onlineshop oder bei einem Ableton-Vertragshändler erworben wurden
- Geräte, deren Seriennummer entfernt wurde oder unleserlich ist
- Schäden, die durch den unsachgemäßen Einbau oder Anschluss an jegliche Peripheriegeräte verursacht wurden
- Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des mitgelieferten Netzteils verursacht wurden
- Schäden, die durch eine externe elektrische Störung verursacht wurden
- Schäden durch die Verwendung von Teilen, die nicht von Ableton hergestellt oder verkauft wurden
- Produkte, die nicht gemäß den Anweisungen von Ableton aufgerüstet oder repariert wurden
- Änderungen am Produkt, die nicht schriftlich von Ableton genehmigt wurden
- Normale kosmetische Abnutzung und mechanischer Verschleiß
- Normaler Batterieverschleiß
- Beschädigung oder Verlust während des Transports in ein Ableton-Vertragsreparaturzentrum

3. Welchen Verpflichtungen unterliegt Ableton?

Während des geltenden Gewährleistungszeitraums repariert bzw. ersetzt Ableton nach eigenem Ermessen und für den Käufer unentgeltlich jegliche fehlerhaften Einzelteile des Produkts. Für die Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen dieser begrenzten Gewährleistung muss sich der Käufer zunächst unter www.ableton.com/help an den Ableton Support wenden und weitere Anweisungen zum Vorgehen erhalten. Nachdem Ableton kontaktiert wurde, übernimmt Ableton die Versandkosten und repariert bzw. ersetzt die fehlerhaften Produkte. Ableton kann nach eigenem Ermessen bei der Reparatur eines Produkts umgebaute, überholte oder neue Teile bzw. Bauteile verwenden oder ein Produkt durch ein umgebautes, überholtes, neues oder vergleichbares Produkt ersetzen. Zur Reparatur eingeschickte Waren können durch instandgesetzte Waren desselben Typs ersetzt werden, anstatt repariert zu werden. Instandgesetzte Teile können zur Reparatur der Waren verwendet werden. Die begrenzte Gewährleistung für reparierte Produkte gilt für einen Zeitraum, der dem verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen begrenzten Gewährleistung für das Originalprodukt entspricht. Alle ausgetauschten Teile, Bauteile, Platinen und Geräte gehen in das Eigentum von Ableton über. Sollte Ableton feststellen, dass irgendein Produkt nicht durch diese begrenzte Gewährleistung abgedeckt ist, wird Ableton

dem Käufer einen Kostenvoranschlag für die Reparatur unterbreiten und dieser muss vorbehaltlich seiner Zustimmung alle Teile, Versand- und Arbeitskosten für die Reparatur oder Rücksendung dieses Produkts tragen. Sollte der Käufer damit nicht einverstanden sein, werden die Reparaturen nicht durchgeführt und das zu reparierende Produkt wird entsorgt, es sei denn, der Käufer teilt Ableton innerhalb von drei Werktagen mit, dass er das Produkt auf seine Kosten zurückgeschickt haben möchte, wobei er für Ableton die Rücksendekosten trägt.

4. Welche Haftungsbeschränkungen gelten für Ableton?

DIE GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE IN DIESER BEGRENZTEN GEWÄHRLEISTUNG VORGESEHEN SIND, SOWIE ALLE GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUF PRODUKTE VON ABLETON, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG JEDLICHER ZUSICHERUNG ZUR ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT BZW. GEWÄHRLEISTUNG DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE DAUER DIESER BEGRENZTEN GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKT SOWEIT RECHTLICH ZULÄSSIG HAFTET ABLETON NICHT FÜR KONKRETE SCHÄDEN, NEBENSCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, INDIREKTE ODER ÄHNLICHE SCHÄDEN, GEWINNAUSFÄLLE, SCHÄDEN AM EIGENTUM DES KÄUFERS ODER VERLETZUNGEN DES KÄUFERS ODER DRITTER, DIE INFOLGE DER NUTZUNG, DES MISSBRAUCHS ODER DES NUTZUNGSUNVERMÖGENS EINES ABLETON-PRODUKTS, EINER VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER FAHRLÄSSIGKEIT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ABLETONS EIGENE FAHRLÄSSIGKEIT, ENTSTEHEN, SELBST WENN ABLETON ODER SEIN VERTRETER AUF SOLCHE SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN, ODER FÜR JEDLICHE ANSPRÜCHE, DIE VON IRGEND EINEM DRITTEN GEGEN DEN KÄUFER ERHOSEN WERDEN. DIESE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG IST DIE VOLLSTÄNDIGE GEWÄHRLEISTUNG FÜR ABLETON-PRODUKTE UND WIRD ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSTRÄUMLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN GEWÄHRT. DIESE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG ERSTRECKT SICH AUF PERSONEN, DIE DIESES PRODUKT VOM ERSTKÄUFER ODER VON NACHFOLGENDEN KÄUFERN ERWORBEN HABEN. WENN SICH DIESE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG AUF EINEN KÄUFER ERSTRECKT, DER NICHT DER ERSTKÄUFER IST, BEGINNT DIE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG DENNOCH ZUM ZEITPUNKT DES KAUFES DURCH DEN ERSTKÄUFER UND BEGINNT NICHT ERNEUT MIT DEM ZEITPUNKT DES WEITERVERKAUFS ODER DER ÜBERTRAGUNG. DER ERSTKÄUFER UND NACHFOLGENDE KÄUFER MÜSSEN EINEN NACHWEIS DES URSPRÜNGLICHEN KAUFDATUMS DES PRODUKTS UND DER NACHFOLGENDEN KÄUFE DIESER BEGRENZTEN GEWÄHRLEISTUNG VORLEGEN. SOLLTE EIN TEIL DIESER BEGRENZTEN GEWÄHRLEISTUNG RECHTSWIDRIG ODER AUFGRUND EINES GESETZES OHNE RECHTSVERBINDLICHE KRAFT SEIN, SO BERTÜHRT EINE SOLCHE TEILWEISE RECHTSWIDRIGKEIT ODER FEHLENDE RECHTSVERBINDLICHE KRAFT NICHT DIE VOLLSTRECKBARKEIT DER ÜBRIGEN TEILE DIESER BEGRENZTEN GEWÄHRLEISTUNG, DIE DER KÄUFER ALS DURCH IHRE BESTIMMUNGEN ODER SOWEIT RECHTLICH ZULÄSSIG BEGRENZT ANERKENNT UND DIE STETS SO AUSGELEGT WIRD.

Diese begrenzte Gewährleistung teilt das Risiko eines Produktausfalls zwischen dem Käufer und Ableton auf, und Abletons Produktpreise spiegeln diese Risikoverteilung und die in dieser begrenzten Gewährleistung enthaltenen Haftungsbeschränkungen wider. Die Vertreter, Angestellten, Vertrieber und Händler von Ableton sind nicht befugt, Änderungen an dieser begrenzten Gewährleistung vorzunehmen oder zusätzliche Zusicherungen zu geben, die für Ableton verbindlich wären. Demensprechend begründen zusätzliche Erklärungen, wie z. B. Handelswerbung oder Händlerpräsentationen, seien sie mündlich oder schriftlich, keine Gewährleistungen von Ableton und gelten nicht als verbindlich.

5. Inwieweit gelten die Gesetze der Länder/Staaten für diese Gewährleistung?

IN EINIGEN LÄNDERN/STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG VON FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG ODER DIE BEGRENZUNG DER DAUER EINER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG IST ZULÄSSIG, SODASS DIE OBEN GENANNTEN BEGRENZUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE FÜR KÄUFER IN SOLCHEN GERICHTS-BARKEITEN MÖGLICHERWEISE NICHT GELTEN.

Die nachstehenden Bedingungen gelten für den Kauf von Abletons Produkten, Teilen und Zubehör durch Verbraucher in Australien. Bei Unvereinbarkeit mit den Bedingungen in dieser Broschüre gelten die nachstehenden Bedingungen.

Unsere Waren beinhalten Gewährleistungen, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Mangel sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben zudem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn die Waren nicht von annehmbarer Qualität sind und es sich nicht um einen schwerwiegenden Mangel handelt.

Die Leistungen dieser begrenzten Gewährleistung gelten zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsmitteln, die dem Käufer nach australischem Recht zur Verfügung stehen.

6. Geltendes Recht/Streitbeilegung

Sofern die Gesetze eines Landes oder Staates nichts anderes vorschreiben, unterliegen diese begrenzte Gewährleistung und ihre Auslegung deutschem Recht, Berlin. Diese begrenzte Gewährleistung unterliegt nicht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, dessen Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen wird.

Diese begrenzte Gewährleistung räumt Ihnen besondere Rechtsansprüche ein. Möglicherweise stehen Ihnen abhängig von den Gebräuchlichkeiten des jeweiligen Rechtskreises andere oder weitere Rechte zu.

Nur für US-amerikanische und kanadische Modelle: HINWEIS ZU DEN FCC-BESTIMMUNGEN:


Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche bauliche oder sonstige Veränderung, die nicht ausdrücklich von der für Konformität

zuständigen Stelle genehmigt wurde, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät durch den Benutzer führen kann.

Ableton Move wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen funktechnische Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht nach Maßgabe der Anweisungen montiert und bedient, kann es zu funktechnischen Störungen kommen. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Störungsfreiheit bei jeder Installation. Sollte dieses Gerät funktechnische Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, versuchen Sie, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- A. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie
- B. Verstellen Sie dieses Gerät
- C. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger
- D. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreises an
- E. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß abgeschirmt sind, nutzen Sie hierbei ggf. eine Drossel oder einen Ferrit
- F. Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechner zu Rate

FC DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN AUS ABSCHNITT 15 DER FCC-VORSCHRIFTEN. DER BETRIEB UNTERLIEGT DEN FOLGENDEN BEIDEN BEDINGUNGEN: (1) DIESES GERÄT DARF KEINE FUNKTECHNISCHEN STÖRUNGEN VERURSACHEN UND (2) DIESES GERÄT MUSS UNANFÄLLIG GEGENÜBER ALLEN EINWIRKENDEN STÖRUNGEN SEIN, EINSCHLIESSLICH SOLCHER, DIE EINEN UNERWÜNSCHTEN BETRIEB VERURSACHEN KÖNNTEN.

 **ESD / EFT Warnung:** Dieses Gerät kann einen Mikrocomputer für die Signalverarbeitung und Steuerfunktionen enthalten. In sehr seltenen Fällen können starke Interferenzen, Rauschen von einer externen Quelle oder statische Elektrizität dazu führen, dass es blockiert. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass dies passiert, schalten Sie das Gerät aus, warten Sie mindestens fünf Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein.

Dieses Gerät erfüllt die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungen digitaler Geräte gemäß den Vorschriften für Funkstörungen des kanadischen Kommunikationsministeriums.

Haftungsausschluss

Die Ableton AG übernimmt keine Haftung für Schäden oder verlorene oder zerstörte Daten, die durch eine unsachgemäße Verwendung oder Veränderungen dieses Geräts verursacht.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.ableton.com/safety-and-warranty

Constructeur

Ableton AG

Schönhauser Allee 6–7, 10119 Berlin, Allemagne

Numéro de téléphone : +49 30 568 39440

Ableton Move : consignes de sécurité et informations concernant la garantie v1.0

Produit : Ableton Move

Modèle : HWM001

© 2024 Ableton AG

Utilisation prévue

Ableton Move est un instrument autonome de création musicale qui vous permet de contrôler la mélodie et l'harmonie, les rythmes, les sons et la structure des morceaux.

Ableton Move est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

L'appareil doit être utilisé sur une surface plane ou un support et ne doit pas être incliné de plus de 45 degrés pendant l'utilisation.

Ableton Move : consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Ce livret contient des informations importantes sur la façon d'utiliser votre Ableton Move en toute sécurité, mais aussi quelques conseils pratiques pour le maintenir en bon état. Vous apprendrez également comment réparer votre instrument et vous en débarrasser à la fin de son cycle de vie. Enfin, vous découvrirez comment fonctionne la garantie de 3 ans d'Ableton, avec quelques consignes à suivre si vous rencontrez des défauts ou des difficultés techniques.

Si vous avez des questions à propos des réparations, des retours ou de votre garantie, veuillez contacter le support d'Ableton : www.ableton.com/fr/help



Lorsque vous voyez un point d'exclamation dans ce livret, cela signifie que nous traitons d'un sujet particulièrement important pour votre santé ou votre sécurité. Veuillez lire ces passages attentivement.

Santé et sécurité

Voici quelques informations à garder en tête pour éviter d'endommager votre Ableton Move ou de vous blesser en l'utilisant.

Protégez votre audition

Votre Ableton Move peut être connecté à un casque ou des enceintes. L'exposition prolongée à des volumes élevés émis par l'un ou l'autre peut provoquer des lésions auditives. Surveillez vos niveaux de volume et n'oubliez pas que le bruit de fond et l'exposition continue à des volumes élevés peuvent tous deux donner l'impression de sons beaucoup plus faibles qu'ils ne le sont en réalité.

Faites régulièrement des pauses

L'utilisation de votre Ableton Move pendant de longues périodes peut entraîner une gêne dans le cou, les épaules, les bras, les coudes, les poignets ou les mains. Tenez-vous toujours bien lorsque vous jouez, faites des pauses et évitez les mouvements répétitifs prolongés.

Épilepsie photosensible

Si vous souffrez d'épilepsie ou de crises d'épilepsie, consultez un médecin avant usage. Certains motifs répétés peuvent provoquer des crises d'épilepsie, y compris chez des personnes ne souffrant pas de troubles préexistants.

Gardez votre Ableton Move à l'abri de la chaleur

Votre Ableton Move et son bloc d'alimentation peuvent chauffer durant l'utilisation. Pensez à aérer l'instrument et son bloc d'alimentation. Ne l'utilisez pas au lit, sur un oreiller ou sous la literie. Si la chaleur dégagée par votre Ableton Move vous gêne lorsque vous l'utilisez sur vos genoux, déplacez-le sur un plan de travail stable pour le refroidir.

Exposition aux ondes de radiofréquences


Votre Ableton Move utilise des signaux radio pour se connecter aux réseaux sans fil. Il a été testé et respecte les limites en vigueur d'exposition aux ondes de radiofréquences (RF).

Votre Ableton Move prend en charge les deux bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Nous vous recommandons de n'utiliser que la bande Wi-Fi 5 GHz si vous vous trouvez dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée du Sud, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.

Pour une qualité audio optimale, évitez d'utiliser votre Ableton Move dans un environnement à fortes émissions de radiofréquences. Les interférences radioélectriques peuvent entraîner un dysfonctionnement de votre Ableton Move, mais il reviendra à la normale une fois les interférences éliminées.

Sécurité de la batterie

Votre Ableton Move contient une batterie au lithium.

 **Attention** : les batteries peuvent présenter un risque de brûlure, d'incendie ou d'explosion. Manipulez-les avec une extrême prudence. N'ouvrez pas, n'écrasez pas et ne chauffez pas les batteries à plus de 100° Celsius (212° Fahrenheit).

Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre Ableton Move. Pensez toujours à éteindre votre instrument avant d'accéder à sa batterie, et ne court-circuitez jamais une batterie.

Sécurité du bloc d'alimentation CA

Nous vous recommandons de ne connecter votre Ableton Move qu'au bloc d'alimentation ALB05300 fourni avec l'instrument. L'utilisation de tout autre bloc d'alimentation se fait à vos risques et périls.

Le bloc d'alimentation fourni avec votre Ableton Move n'est destiné à être utilisé qu'avec cet instrument et n'est recommandé ou approuvé pour aucun autre appareil.


Lorsque vous déplacez votre Ableton Move ou lorsque vous ne vous en servez pas, nous vous recommandons de sécuriser son cordon d'alimentation de sorte qu'il ne pende pas de l'appareil (en l'entourant par exemple d'un câble).

Vérifiez toujours que le cordon d'alimentation de votre Ableton Move est en parfait état avant de l'utiliser. S'il est abîmé, confiez votre Ableton Move et son cordon d'alimentation à un réparateur qualifié. Vous pourrez trouver plus d'informations à ce sujet dans la section suivante (Réparations et entretien).

Si vous ne pouvez pas brancher le cordon d'alimentation fourni avec votre Ableton Move parce que votre prise de courant ne fonctionne pas ou parce qu'elle est cassée, contactez un électricien pour la remplacer ou la réparer.

Vérifiez que le cordon d'alimentation de votre Ableton Move est bien protégé contre les piétinements ou les pincements, en particulier à l'endroit où il est connecté à l'instrument ou à une prise de courant.

Débranchez votre Ableton Move en cas d'orage ou si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

 **Avertissement** (pour les modèles des États-Unis et du Canada uniquement) : POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE (POLARISÉE) AVEC UNE RALLONGE, UNE DOUILLE OU UNE AUTRE FICHE À MOINS DE POUVOIR INSÉRER COMPLÈTEMENT LES BROCHES POUR ÉVITER L'EXPOSITION DE CELLES-CI.

Humidité et température

Ne placez pas votre Ableton Move à proximité d'une source de chaleur. La lumière intense du soleil, les radiateurs, les bouches de chaleur, les poêles et même les amplificateurs dégagant de la chaleur peuvent endommager votre instrument. Utilisez votre Ableton Move à un endroit où la température ambiante se situe entre 10° et 35° Celsius (50–95° Fahrenheit). Si votre Ableton

Move a été exposé à de basses températures, attendez qu'il revienne à température ambiante avant de l'utiliser de nouveau.

⚠ Avertissement : pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet instrument à la pluie ou à l'humidité. Les appareils électriques ne doivent jamais être conservés ou stockés dans des environnements humides.

Utilisation

Manipulez votre Ableton Move avec précaution. Il est fait de matériaux précieux et contient des composants électroniques sensibles.

Éteignez toujours votre Ableton Move avant de le ranger ou de le transporter.

Utilisez uniquement les fixations et accessoires fournis ou approuvés par Ableton.

Ne laissez pas tomber votre instrument et ne le jetez pas.

Réparations et entretien

Votre Ableton Move prend en charge certains types de réparations. Pour éviter tout problème, veuillez réparer votre instrument uniquement avec des pièces fabriquées ou vendues par Ableton. Vous pourrez trouver des informations utiles et des instructions pour ce faire à cet endroit : www.ableton.com/fr/help.

Réparations

Vous pouvez acheter des accessoires et des pièces de rechange pour votre Ableton Move. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ableton.com/parts

Nous vous recommandons de confier les réparations à un technicien qualifié. Cela vaut pour les situations suivantes : si vous avez renversé un liquide sur l'instrument ; si quelque chose est tombé à l'intérieur ; s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité ; s'il ne fonctionne pas normalement ; s'il est tombé.

Pour vous renseigner sur les options qui s'offrent à vous pour réparer votre Ableton Move, veuillez contacter le support d'Ableton par ce biais : www.ableton.com/fr/help

⚠ Attention : remplacez les composants critiques de votre instrument uniquement par des pièces d'usine fournies par Ableton ou des équivalents recommandés.

Entretien

Nous vous recommandons d'entretenir la propreté de votre Ableton Move et de le conserver à l'abri de la poussière afin de prolonger sa durée de vie.

Éteignez votre instrument et débranchez tous les câbles avant de le nettoyer. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyer.

🗑 Mise au rebut du produit

Si vous ne vous en servez plus, vous pouvez réparer votre Ableton Move ou lui donner une deuxième vie. Ceci étant dit, si vous souhaitez tout de même vous en débarrasser, veuillez garder ceci en tête le moment venu :

Les articles marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires et doivent être éliminés conformément aux directives applicables en matière de déchets électroniques, ou renvoyés à Ableton pour être éliminés de manière appropriée.

Cela signifie que les appareils électroniques tels qu'Ableton Move ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une mise au rebut inappropriée de votre Ableton Move constitue du gaspillage et peut avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé. Pour retourner votre instrument usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise disponibles dans votre pays, contacter le support Ableton ou vous adresser au revendeur Ableton agréé où vous avez acheté votre Ableton Move. Vous pourrez trouver des informations sur le retour et la mise au rebut de votre Ableton Move à l'adresse suivante : www.ableton.com/fr/help.

N'oubliez pas qu'il vous incombe de supprimer toutes les données personnelles de votre Ableton Move avant de vous en débarrasser.



FR

Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Mise au rebut de la batterie


S'il y a lieu, vous devez vous débarrasser des batteries usagées de manière responsable dans un centre de collecte des déchets électroniques, car elles contiennent des matériaux dangereux pour la santé et l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre programme de recyclage local si vous avez besoin d'informations supplémentaires à ce sujet.

Mise au rebut de l'emballage


Si vous n'avez pas l'utilité de l'emballage du produit, veuillez en recycler les composants individuels de manière responsable par le biais des systèmes de recyclage disponibles dans votre pays. Renseignez-vous auprès de votre programme de recyclage local si vous avez besoin d'informations supplémentaires à ce sujet.

Sac plastique

PLASTIQUE



PAPIER



Micro-Pak

DÉCHETS RÉSIDUELS



Garantie

Chaque Ableton Move est fabriqué avec des matériaux durables et sa qualité est testée. Cependant, il peut arriver que des défauts occasionnels se produisent, c'est pourquoi votre Ableton Move est livré avec une garantie Ableton de 3 ans. Cette section explique comment elle fonctionne et ce que vous devez faire si vous rencontrez des problèmes.

La garantie Ableton ne remplace pas, ne restreint pas, ne limite pas, ni n'affecte vos droits à la garantie. Pour en savoir plus sur les lois sur la consommation en vigueur à l'endroit où vous vivez, contactez votre organisation locale de défense des droits des consommateurs.

Si vous pensez que votre Ableton Move est défectueux ou si vous avez des questions en rapport avec la garantie, veuillez contacter le support d'Ableton. Pour éviter des coûts et délais inutiles, merci de ne rien renvoyer sans avoir au préalable contacté le support d'Ableton à www.ableton.com/fr/help (Cela n'affectera pas vos droits de garantie.)

1. Qu'est-ce qui est couvert, et pour quelle durée ?

Ableton AG ("Ableton") garantit à l'acheteur initial que les produits, pièces et accessoires Ableton sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service à compter de la date d'achat sur la boutique en ligne Ableton ou auprès d'un revendeur Ableton agréé et ce pendant trois (3) ans à compter de cette date.

Ableton garantit que les produits et pièces remis à neuf en usine (unités Ableton Move ou pièces réparées, reconstruites ou reconditionnées) sont exempts de défauts matériels et opérationnels pendant une période d'un an à compter de la date de vente.

2. Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

Cette garantie limitée dépend de l'utilisation correcte du produit par l'acheteur conformément à ce livret et à toute autre instruction ou documentation fournie par Ableton.

Elle ne couvre pas :

- Les produits qui n'ont pas été achetés sur la boutique en ligne d'Ableton ou auprès d'un revendeur agréé Ableton
- Les appareils dont le numéro de série a été modifié ou est illisible
- Les dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise connexion à un périphérique
- Les dommages causés par une utilisation inappropriée de l'adaptateur secteur fourni
- Les dommages causés par un problème électrique externe
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces non fabriquées ou vendues par Ableton
- Les produits mis à niveau ou réparés sans tenir compte des instructions fournies par Ableton
- Les modifications apportées au produit non approuvées par écrit par Ableton
- L'usure esthétique et mécanique ordinaire
- L'usure ordinaire de la batterie
- Les dommages ou la perte survenus lors du transport vers un centre de réparation agréé par Ableton

3. Quelles sont les obligations d'Ableton ?

Pendant la période de garantie applicable, Ableton réparera ou remplacera, à la seule discrétion d'Ableton, sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du produit. Pour bénéficier de ce service dans le cadre de cette garantie limitée, l'acheteur doit tout d'abord contacter le support d'Ableton à l'adresse www.ableton.com/fr/help pour obtenir des instructions supplémentaires sur la procédure à suivre. Une fois contacté, Ableton prendra les frais d'expédition à sa charge et réparera ou remplacera le(s) produit(s) défectueux. Ableton peut, à sa seule discrétion, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, reconditionnés ou neufs pour réparer un produit, ou remplacer un produit par un produit remis à neuf, reconditionné, neuf ou comparable. Les biens présentés pour réparation peuvent être remplacés par des biens remis à neuf du même type plutôt que d'être réparés. Des pièces remises à neuf peuvent être utilisées pour réparer les produits. La garantie limitée pour les produits réparés s'appliquera pour une période égale au reliquat de la garantie limitée initiale du produit d'origine. Toutes les pièces, tous les composants, toutes les cartes et tout le matériel remplacés deviennent la propriété d'Ableton. Si Ableton établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, Ableton fournira à l'acheteur une estimation du coût de la réparation et, si l'acheteur est d'accord, celui-ci devra payer toutes les pièces, les frais d'expédition et de main-d'œuvre pour la réparation ou le retour dudit produit. Si l'acheteur ne donne pas son accord, les réparations ne seront pas effectuées et le produit nécessitant des réparations sera mis au rebut, à moins que l'acheteur n'informe Ableton dans les trois jours ouvrables qu'il souhaite que le produit lui soit retourné à ses frais et qu'il fournisse à Ableton le paiement des frais d'expédition de retour.

4. Quelles sont les limites de responsabilité d'Ableton ?

LES GARANTIES FOURNIES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE, AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES COUVRANT LES PRODUITS ABLETON, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. SAUF DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR L'INTERDIT, ABLETON NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF, INDIRECT OU SIMILAIRE, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES, DE TOUT DOMMAGE AUX BIENS DE L'ACHETEUR OU DE TOUTE BLESSURE SUBIE PAR L'ACHETEUR OU D'AUTRES PERSONNES, RÉSULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISATION DE TOUT PRODUIT ABLETON, DE LA VIOLATION DE LA GARANTIE OU DE LA NÉGLIGENCE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉE À LA NÉGLIGENCE D'ABLETON, MÊME SI ABLETON OU SON REPRÉSENTANT A ÉTÉ AVISÉ DE TELS DOMMAGES, OU DE TOUTE RÉCLAMATION PORTÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR TOUTE AUTRE PARTIE. CETTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE LA GARANTIE COMPLÈTE POUR LES PRODUITS ABLETON, ET EST DONNÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. CETTE GARANTIE LIMITÉE S'ÉTEND AUX PERSONNES QUI ONT ACHÉTÉ CE PRODUIT AUPRÈS DE L'ACHETEUR INITIAL OU DE TOUT ACHETEUR ULTÉRIEUR. SI CETTE GARANTIE LIMITÉE S'ÉTEND À DES ACHETEURS DIFFÉRENTS DE L'ACHETEUR INITIAL, LA GARANTIE LIMITÉE COMMENCE TOUJOURS À LA DATE D'ACHAT PAR L'ACHETEUR INITIAL ET NE SE REMET PAS À COURIR AU MOMENT DE LA REVENTE OU DU TRANSFERT. L'ACHETEUR INITIAL ET LES ACHETEURS ULTÉRIEURS DOIVENT DÉTENIR LA PREUVE DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DU PRODUIT ET DES ACHATS ULTÉRIEURS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. SI UNE PARTIE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, CETTE ILLÉGALITÉ OU INAPPLICABILITÉ PARTIELLE N'AFFECTERA PAS L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, DONT L'ACHETEUR RECONNAÎT QU'ELLE EST ET SERA TOUJOURS INTERPRÉTÉE COMME ÉTANT LIMITÉE PAR SES TERMES OU AUSSI LIMITÉE QUE LA LOI L'AUTORISE.

La présente garantie limitée répartit le risque de défaillance du produit entre l'acheteur et Ableton, et le prix des produits Ableton reflète cette répartition des risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les représentants, employés, distributeurs et revendeurs d'Ableton ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée ou à fournir des garanties supplémentaires engageant Ableton. En conséquence, les déclarations supplémentaires telles que la publicité ou la présentation du revendeur, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent pas des garanties de la part d'Ableton et ne doivent pas être invoquées.

5. Comment la loi du pays ou de l'État s'applique-t-elle à cette garantie ?

CERTAINS PAYS OU ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCIDENTELS

OU CONSÉCUTIFS NI N'AUTORISENT LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER AUX ACHETEURS DANS CES JURIDICTIONS.

Les conditions suivantes s'appliquent aux achats de produits, pièces et accessoires Ableton par les consommateurs en Australie. En cas d'incompatibilité avec les conditions générales du présent livret, les conditions ci-dessous s'appliquent.

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les biens s'ils ne sont pas d'une qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.

Les avantages de cette garantie limitée s'ajoutent aux autres droits et recours dont dispose l'acheteur en vertu de la loi australienne.

6. Droit applicable / règlement des différends :

Sauf disposition contraire de la loi d'un pays ou d'un État, la présente garantie limitée sera régie et interprétée selon les lois de l'Allemagne, à Berlin. La présente garantie limitée n'est pas régie par la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l'application est expressément exclue.

La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'une juridiction à l'autre.


Pour les modèles américains et canadiens uniquement
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC :

Vous êtes prévenu que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

L'Ableton Move a été testé et déclaré conforme aux restrictions imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces restrictions sont fixées de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet instrument génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet instrument provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, essayez de corriger les interférences en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- A. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
- B. Déplacez l'instrument
- C. Éloignez davantage l'instrument et le récepteur
- D. Branchez l'instrument à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- E. Vérifiez que tous les câbles sont correctement blindés, grâce à une bobine d'arrêt ou une ferrite le cas échéant
- F. Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

FC CET INSTRUMENT EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLES DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET INSTRUMENT NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CET INSTRUMENT DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

 **Avertissement au sujet des ESD/EFT :** cet instrument contient un micro-ordinateur pour le traitement du signal et les fonctions de contrôle. Dans de très rares cas, des interférences graves, des bruits provenant d'une source extérieure ou de l'électricité statique peuvent provoquer un blocage de l'appareil. Dans ce cas peu probable, mettez l'instrument hors tension, attendez au moins cinq secondes, puis remettez-le sous tension.

Cet instrument ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radioélectrique provenant d'un appareil numérique, telles qu'elles sont définies dans la réglementation sur les interférences radioélectriques du ministère canadien des Communications.

Clause de non-responsabilité

Ableton AG ne peut être tenu responsable des dommages ou de la perte ou de la destruction de données résultant d'une utilisation ou d'une modification inappropriée de cet instrument.

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est consultable sur www.ableton.com/safety-and-warranty

Fabricante

Ableton AG

Schönhauser Allee 6–7, 10119 Berlín, Alemania
Número de teléfono: +49 30 568 39440

Instrucciones de seguridad y garantía v1.0

Producto: Ableton Move
Modelo: HWM001

© 2024 Ableton AG

Uso previsto

Ableton Move es un instrumento autónomo para la composición musical que ofrece control manual sobre la melodía y la armonía, los ritmos, los sonidos y la estructura de la canción.

Ableton Move está diseñado para uso exclusivo en interiores.

El dispositivo debe utilizarse en una superficie plana o en un soporte y no debe inclinarse más de 45 grados durante su uso.

Instrucciones de seguridad y garantía de Ableton Move

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre cómo utilizar tu Ableton Move de forma segura, así como algunos consejos útiles para mantenerlo en buenas condiciones. También aprenderás cómo reparar tu instrumento y cómo desecharlo al final de su ciclo de vida. Por último, descubrirás cómo funciona la garantía de 3 años de Ableton, con algunas pautas a seguir si encuentras dificultades o defectos técnicos.

Si tienes alguna pregunta sobre reparaciones, devoluciones o la garantía, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Ableton: www.ableton.com/help



Cuando veas un signo de exclamación en este manual de instrucciones, quiere decir que se trata de un tema especialmente importante para tu salud o tu seguridad. Lee atentamente estos apartados.

Salud y seguridad

Te recomendamos que tengas en cuenta los siguientes consejos para evitar daños en tu Ableton Move o lesionarte mientras lo utilizas.

Protege tu audición

Tu Ableton Move se puede conectar a unos auriculares o a unos altavoces. La exposición prolongada a volúmenes altos de cualquiera de los dos puede causar daños en el oído. Vigila los niveles del volumen y recuerda que tanto el ruido de fondo como la exposición continua a volúmenes altos pueden hacer que los sonidos parezcan más bajos de lo que realmente son.

Descansa con regularidad

Utilizar Ableton Move durante periodos de tiempo prolongados podría provocar molestias en el cuello, hombros, brazos, codos, muñecas o manos. Recuerda mantener una buena postura mientras tocas, hacer pausas y evitar movimientos repetitivos prolongados.

Epilepsia fotosensible

Si padeces epilepsia o has sufrido crisis epilépticas, consulta a un médico antes de usarlo. Algunos patrones pueden provocar ataques epilépticos incluso en personas sin antecedentes de epilepsia.

No expongas tu Ableton Move a altas temperaturas

Ableton Move y su fuente de alimentación pueden calentarse durante su uso. Recuerda mantener ventilados el instrumento y su fuente de alimentación. No lo utilices en la cama, sobre una almohada o debajo de la ropa de cama. Si tu Ableton Move se calienta demasiado cuando lo utilizas en tu regazo, muévelo a una superficie de trabajo estable para enfriarlo.

Exposición a radiofrecuencias

Ableton Move utiliza señales de radio para conectarse a redes inalámbricas. Ha sido probado y cumple con los límites aplicables para la exposición a radiofrecuencias (RF).

Ableton Move admite bandas Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz. Recomendamos utilizar solo la banda Wi-Fi de 5 GHz si te encuentras en la UE, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda.

Para obtener la mejor calidad de audio, evita utilizar tu Ableton Move en un entorno con un alto volumen de radiofrecuencias. Las interferencias de las radiofrecuencias podrían provocar que tu Ableton Move no funcione correctamente, pero volverá a la normalidad en cuanto se eliminen las interferencias.

Seguridad de la batería

Tu Ableton Move contiene una batería de litio.



Atención: las baterías pueden representar un riesgo de quemaduras, incendio o explosión. Manipúlalas con ex-

tema precaución. No abras, aplastes ni calientes en ningún caso la batería a más de 100° Celsius (212° Fahrenheit).

Utiliza solo las baterías que vienen con tu Ableton Move. Recuerda apagar siempre el instrumento antes de acceder a la batería y evita cortocircuitos en ella.

Seguridad de la fuente de alimentación CA

Se recomienda conectar únicamente tu Ableton Move a la fuente de alimentación ABL05300 que viene con tu instrumento. Si utilizas cualquier otra fuente de alimentación es bajo tu propio riesgo.

La fuente de alimentación que viene con Ableton Move solo está pensada para su uso con este instrumento y no se recomienda ni se aprueba su uso con ningún otro dispositivo.

Cuando vayas a mover tu Ableton Move o no lo estés utilizando, te recomendamos que asegures su cable de alimentación para que no cuelgue suelto del dispositivo (por ejemplo, enrollándolo con un cable).

Antes de utilizar tu Ableton Move, comprueba siempre que el cable de alimentación no esté dañado. En caso de que presente daños, lleva tu Ableton Move y su cable de alimentación a un técnico cualificado. Puedes encontrar más información al respecto en el siguiente apartado (Reparación y cuidado).

Si el cable de alimentación que viene con tu Ableton Move no se puede enchufar porque la toma de corriente no funciona o está rota, ponte en contacto con un electricista para reemplazarlo o repararlo.

Asegúrate de que el cable de alimentación de tu Ableton Move no esté expuesto para evitar pisotones o aplastamientos, sobre todo en la zona donde se conecta al instrumento o a una toma de corriente.

Desenchufa tu Ableton Move en caso de tormenta eléctrica o si no vas a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.



Atención (solo para los modelos de EE. UU. y Canadá): PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS NO UTILICES ESTE ENCHUFE (POLARIZADO) CON UN ALARGADOR, RECEPTÁCULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE A MENOS QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN INSERTARSE COMPLETAMENTE PARA EVITAR QUE QUEDEN EXPUESTAS.

Humedad y temperatura

No coloques tu Ableton Move cerca de fuentes de calor. La luz solar intensa, los radiadores, las rejillas de calefacción, las estufas e incluso los amplificadores que producen calor pueden dañar tu instrumento. Utiliza tu Ableton Move en un lugar donde la temperatura ambiente esté entre 10° y 35° Celsius (entre 50° y 95° Fahrenheit). Si tu Ableton Move ha estado expuesto a bajas temperaturas, espera a que se caliente a temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo.

⚠ Advertencia: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas este instrumento a la lluvia ni a la humedad. Los equipos eléctricos nunca deben guardarse o almacenarse en ambientes húmedos.

Utilización

Manipula tu Ableton Move con cuidado. Está fabricado con materiales valiosos y tiene componentes electrónicos sensibles en su interior.

Apaga siempre tu Ableton Move antes de guardarlo o transportarlo. Utiliza únicamente accesorios suministrados o aprobados por Ableton.

No dejes caer ni tires al suelo tu instrumento.

Reparación y cuidado

Ableton Move admite ciertos tipos de reparaciones. Para evitar problemas, repara tu instrumento únicamente con piezas fabricadas o vendidas por Ableton. Puedes encontrar información útil e instrucciones para hacerlo aquí: www.ableton.com/help.

Reparación

Puedes comprar accesorios y piezas de repuesto para tu Ableton Move. Más información en www.ableton.com/parts

Te recomendamos que encargues la reparación a un técnico cualificado. Esto incluye los siguientes casos: si has derramado líquido sobre el instrumento; si se ha caído algo en su interior; si se ha visto expuesto a la lluvia o la humedad; si no funciona con normalidad; si se ha golpeado al caer al suelo.

Si tienes alguna pregunta sobre cómo reparar tu Ableton Move, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Ableton en www.ableton.com/help

⚠ Atención: sustituye los componentes esenciales de tu instrumento únicamente por piezas de fábrica suministradas por Ableton o equivalentes recomendados.

Cuidado

Te recomendamos que mantengas tu Ableton Move limpio y sin polvo para prolongar su vida útil.

Apaga el instrumento y desenchufa los cables antes de limpiarlo. Utiliza solo un paño seco para limpiarlo.

Cómo desechar el producto

Tu Ableton Move se puede reparar o puedes darle una segunda vida si ya no lo utilizas. Dicho esto, si a pesar de todo deseas desecharlo, ten en cuenta lo siguiente al hacerlo:

⌚ Los artículos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica normal, y solo deben desecharse de acuerdo con las directrices aplicables sobre residuos electrónicos, o devolverse a Ableton para su correcta eliminación. Lo que significa que los aparatos electrónicos como Ableton Move no pueden tirarse con los residuos domésticos. La eliminación inadecuada de tu Ableton Move es un desperdicio y puede afectar de forma negativa al medio ambiente y a la salud de las personas. Para devolver tu instrumento usado, utiliza los sistemas de devolución disponibles en tu país, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Ableton o dirígete al distribuidor autorizado de Ableton donde compraste tu Ableton Move. La información sobre cómo devolver y desechar tu Ableton Move se encuentra en www.ableton.com/help.

Recuerda que eres responsable de eliminar todos los datos personales de tu Ableton Move antes de desecharlo.

Cómo desechar la batería


Si las hay, debes desechar las baterías usadas de forma responsable en un centro especializado de recogida de residuos electrónicos, ya que contienen materiales peligrosos para la salud y el medio ambiente. Consúltalo con el servicio de reciclaje de tu área si necesitas más información al respecto.

Cómo desechar el embalaje


Si no va a utilizar el embalaje del producto, recicla los componentes individuales de forma responsable a través de los sistemas de reciclaje disponibles en tu país. Consulta con el servicio de reciclaje de tu área si necesitas más información al respecto.

Bolsa de plástico

PLÁSTICO



PAPEL



Micro-Pak

DESECHOS RESIDUALES



Garantía

Cada Ableton Move se construye con materiales duraderos y se somete a pruebas de calidad. Aun así, puntualmente pueden aparecer defectos, por lo que tu Ableton Move incluye una garantía de 3 años de Ableton. En esta sección se explican los términos de la garantía y qué hacer en caso de que surja algún problema.

La garantía de Ableton no sustituye, restringe, limita ni afecta de ningún otro modo a tus derechos de garantía. Para obtener más información sobre la legislación en materia de consumo aplicable en tu lugar de residencia, ponte en contacto con la organización de defensa de los derechos del consumidor de tu zona.

Si crees que tu Ableton Move es defectuoso o si tienes alguna pregunta relacionada con la garantía, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Ableton. Para evitar retrasos y costes innecesarios, no devuelvas nada sin antes ponerte en contacto con el servicio de asistencia de Ableton en www.ableton.com/help (Esto no afectará a tus derechos de garantía).

1. ¿Qué cubre y durante cuánto tiempo?

Ableton AG ("Ableton") garantiza al comprador original que los productos, piezas y accesorios de Ableton están libres de defectos materiales y de fabricación en condiciones normales de uso y servicio a partir de la fecha de compra en la tienda web de Ableton o en un distribuidor autorizado de Ableton y durante los tres (3) años posteriores a dicha fecha.

Ableton garantiza que los productos y piezas reacondicionados en fábrica (unidades Ableton Move o piezas que hayan sido reparadas, reconstruidas o reacondicionadas) están libres de defectos materiales y de funcionamiento durante un periodo de un año a partir de la fecha de venta.

2. ¿Qué supuestos no están cubiertos?

Esta Garantía Limitada depende del uso adecuado del producto por parte del comprador de acuerdo con este manual de instrucciones y cualquier otra instrucción o documentación proporcionada por Ableton.

No cubre:

- Productos adquiridos en cualquier parte que no sea la tienda web de Ableton o un distribuidor autorizado de Ableton
- Equipo al que le hayan quitado el número de serie o cuyo número de serie sea ilegible
- Daños causados por una instalación incorrecta o una conexión inadecuada a cualquier dispositivo periférico
- Daños causados por el uso inadecuado del adaptador de corriente suministrado
- Daños causados por un fallo eléctrico externo
- Daños derivados del uso de piezas no fabricadas ni vendidas por Ableton
- Productos actualizados o reparados sin seguir las instrucciones proporcionadas por Ableton
- Modificaciones del producto no aprobadas por escrito por

Ableton

- Desgaste estético y mecánico normal
- Desgaste normal de la batería
- Daños o pérdida durante el transporte a un centro de reparación autorizado de Ableton

3. ¿Cuáles son las obligaciones de Ableton?

Durante el periodo de vigencia de la garantía, Ableton reparará o sustituirá, a criterio exclusivo de Ableton, sin cargo alguno para el comprador, cualquier componente defectuoso del producto. Para obtener servicio bajo esta Garantía Limitada, el comprador debe contactar primero con el Servicio de asistencia de Ableton en www.ableton.com/help y obtener más instrucciones sobre el proceso. Una vez contactado, Ableton cubrirá los gastos de envío y reparará o sustituirá el producto o productos defectuosos. Ableton podrá, a criterio exclusivo de Ableton, utilizar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos al reparar cualquier producto, o sustituir un producto por otro reconstruido, reacondicionado, nuevo o equiparable. Los artículos presentados para reparación pueden ser sustituidos por artículos renovados del mismo tipo en lugar de ser reparados. Pueden utilizarse piezas reacondicionadas para reparar los productos. La Garantía Limitada para los productos reparados estará vigente durante un periodo igual al tiempo restante de la Garantía Limitada original del producto original. Todas las piezas, componentes, placas y equipos sustituidos pasan a ser propiedad de Ableton. Si Ableton determina que algún producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, Ableton proporcionará al comprador un coste estimado de reparación y, si el comprador está de acuerdo, el comprador deberá pagar todos los costes de piezas, envío y mano de obra de la reparación o devolución de dicho producto. Si el comprador no está de acuerdo con estas condiciones, las reparaciones no se llevarán a cabo y el producto que necesite reparación será desechado a menos que el comprador informe a Ableton en un plazo de tres días laborables de su intención de devolver el producto a costa del comprador y abone a Ableton el importe de los gastos de envío de la devolución.

4. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad de Ableton?

LAS GARANTÍAS PROPORCIONADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, JUNTO CON CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE CUBRA LOS PRODUCTOS DE ABLETON, INCLUIDA, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ABLETON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, IMPREVISTO, DERIVADO, INDIRECTO O SIMILAR, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD DEL COMPRADOR O LESIONES AL COMPRADOR O A TERCEROS QUE SE DERIVEN DEL USO, USO INDEBIDO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE CUALQUIER PRODUCTO DE ABLETON, INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O NEGLIGENCIA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA PROPIA NEGLIGENCIA DE ABLETON, INCLUSO SI ABLETON O SU AGENTE HAN SIDO ADVERTIDOS DE DICHS DAÑOS, O DE RECLAMACIONES DE CUALQUIER CLASE

PRESENTADAS CONTRA EL COMPRADOR POR TERCEROS. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA GARANTÍA COMPLETA DE LOS PRODUCTOS ABLETON Y SUSTITUYE A CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. ESTA GARANTÍA LIMITADA SE EXTENDERÁ A LAS PERSONAS QUE HAYAN COMPRADO ESTE PRODUCTO AL COMPRADOR ORIGINAL O A CUALQUIER COMPRADOR POSTERIOR. SI ESTA GARANTÍA LIMITADA SE EXTIENDE A CUALQUIER COMPRADOR QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA LIMITADA SEGUIRÁ COMENZANDO EN LA FECHA DE COMPRA POR PARTE DEL COMPRADOR ORIGINAL, NO REANUDÁNDOSE DICHA VIGENCIA A PARTIR DEL MOMENTO DE LA REVENTA O TRANSFERENCIA. EL COMPRADOR ORIGINAL Y LOS COMPRADORES POSTERIORES DEBERÁN PRESENTAR PRUEBA DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DE LAS COMPRAS POSTERIORES QUE AFECTEN A LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. SI ALGUNA PARTE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA FUERA DECLARADA ILEGAL O INAPLICABLE EN VIRTUD DE CUALQUIER LEY, DICHA ILEGALIDAD O INAPLICABILIDAD PARCIAL NO AFECTARÁ A LA APLICABILIDAD DEL RESTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, QUE EL COMPRADOR RECONOCE QUE ESTÁ Y ESTARÁ SIEMPRE LIMITADA POR SUS TÉRMINOS O EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.

Esta Garantía Limitada reparte el riesgo de fallo del producto entre el comprador y Ableton, y el precio del producto de Ableton refleja este reparto del riesgo y las limitaciones de responsabilidad contenidas en la presente Garantía Limitada. Los agentes, empleados, distribuidores y concesionarios de Ableton no están autorizados a modificar la presente Garantía Limitada ni a ofrecer garantías adicionales que vinculen a Ableton. En consecuencia, las declaraciones adicionales, como la publicidad o la presentación de un distribuidor, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías por parte de Ableton y carecerán de efectos jurídicos.

5. ¿Cómo se aplica la legislación nacional/estatal a esta garantía?

ALGUNOS PAÍSES/ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS NI PERMITEN LIMITACIONES EN LA VIGENCIA DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES A LOS COMPRADORES DE DICHAS JURISDICCIONES.

Las siguientes condiciones se aplican a las compras de productos, piezas y accesorios de Ableton realizadas por consumidores de Australia. En caso de discrepancia con las condiciones generales de este manual, se aplicarán las condiciones que figuran a continuación.

Nuestros productos cuentan con garantías que no pueden excluirse en virtud de la legislación en materia de defensa del consumidor de Australia. Tienes derecho a sustitución o reembolso en caso de avería grave y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tienes dere-

cho a la reparación o sustitución de los artículos si estos no son de calidad aceptable y el fallo no constituye una avería grave.

Los beneficios de esta Garantía Limitada se suman a otros derechos y recursos disponibles para el comprador en virtud de la legislación australiana.

6. Ley aplicable/Resolución de conflictos:

A menos que la legislación de cualquier país o estado exija lo contrario, esta Garantía Limitada se regirá e interpretará según las leyes de Alemania (Berlín). La presente Garantía Limitada no se regirá por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, cuya aplicación queda expresamente excluida.

Esta Garantía Limitada te otorga derechos legales específicos. También puedes ser titular de otros derechos, que varían de una jurisdicción a otra.


Solo para modelos de EE. UU. y Canadá
AVISO RELATIVO A LAS NORMAS DE LA FCC:

Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Se ha comprobado que Ableton Move cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este instrumento genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No hay garantía de que no vayan a producirse interferencias en una instalación concreta. Si este instrumento causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, intenta corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora
- Mueve el instrumento
- Aumenta la separación entre el instrumento y el receptor
- Conecta el instrumento a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor
- Asegúrate de que todos los cables están correctamente protegidos con una reactancia o ferrita cuando proceda
- Consulta al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentalmente para obtener ayuda

FC ESTE INSTRUMENTO CUMPLE CON EL APARTADO 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE INSTRUMENTO NO DEBERÁ CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUICIALES, Y (2) ESTE INSTRUMENTO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

 **Advertencia ESD/EFI:** este instrumento contiene un microordenador para el procesamiento de señales y funciones de control. En muy raras ocasiones, las interferencias graves, el ruido procedente de una fuente externa o la electricidad estática pueden hacer que se bloquee. En este improbable caso, apaga el instrumento, espera al menos cinco segundos y vuelve a encenderlo.

Este instrumento no supera los límites de Clase B para la emisión de ruido radioeléctrico de un aparato digital establecidos en la normativa sobre interferencias radioeléctricas del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

Exención de responsabilidad

Ableton AG no se hace responsable de los daños o de la pérdida o destrucción de datos causados por el uso indebido o la modificación de este instrumento.

Declaración de conformidad

La Declaración de conformidad puede consultarse en www.ableton.com/safety-and-warranty

Produttore

Ableton AG

Schönhauser Allee 6–7, 10119 Berlin, Germania
Tel: +49 30 568 39440

Istruzioni su Sicurezza & Garanzia per Ableton Move - v.1.0

Prodotto: Ableton Move
Model: HWMO01

© 2024 Ableton AG

Destinazione d'uso

Ableton Move è uno strumento standalone per la creazione di musica che ti offre il controllo diretto su melodia e armonia, ritmi, suoni e struttura del brano.

Ableton Move è destinato esclusivamente all'uso in ambienti al chiuso.

Il dispositivo deve essere utilizzato su una superficie piana o su un supporto e non deve essere inclinato di oltre 45 gradi durante l'uso.

Informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia per Ableton Move

Questo opuscolo contiene importanti informazioni su come utilizzare Ableton Move in sicurezza, oltre ad alcuni suggerimenti utili per mantenerlo in buone condizioni. Imparerai anche come riparare il tuo strumento e smaltirlo alla fine del suo ciclo di vita. Infine, apprendrai come funziona la Garanzia Ableton di 3 anni, con alcune linee guida da seguire in caso di difficoltà tecniche o difetti.

Se hai domande su riparazioni, resi o garanzia, contatta il Supporto Ableton: www.ableton.com/help



Quando vedi un punto esclamativo in questo opuscolo significa che stiamo trattando un argomento importante per la tua salute o sicurezza. Ti invitiamo a leggere le relative sezioni con particolare attenzione.

Salute e sicurezza

Ecco alcune cose da tenere presenti per evitare di danneggiare il tuo Ableton Move o procurarti danni mentre lo usi.

Proteggi il tuo udito

Il tuo Ableton Move può essere collegato a cuffie o a diffusori acustici. L'esposizione prolungata a volumi elevati di entrambi può causare danni all'udito. Tieni controllati i livelli del volume e ricorda che sia il rumore di fondo che l'esposizione continua a volumi elevati possono far sembrare i suoni più bassi di quanto non siano in realtà.

Fai delle pause regolari

L'utilizzo di Ableton Move per periodi di tempo prolungati potrebbe causare fastidi al collo, alle spalle, alle braccia, ai gomiti, ai polsi o alle mani. Ricordarti di mantenere una buona postura mentre suoni, di fare delle pause e di evitare movimenti ripetitivi prolungati.

Epilessia fotosensibile

Se soffri di epilessia o di attacchi epilettici, consulta un medico prima dell'uso. Alcuni pattern possono causare attacchi epilettici anche in persone senza patologie preesistenti.

Mantieni raffreddato il tuo Ableton Move

Ableton Move e il suo alimentatore potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Ricordarti di mantenere ventilato lo strumento e il suo alimentatore. Non usarlo a letto, su un cuscino o sotto la biancheria da letto. Se il tuo Ableton Move diventa caldo in modo fastidioso quando lo usi sulle ginocchia, spostalo su una superficie di lavoro stabile per raffreddarlo.

Esposizione alle radiofrequenze


Il tuo Ableton Move utilizza segnali radio per connettersi alle reti wireless. È stato testato e soddisfa i limiti applicabili per l'esposizione alle radiofrequenze (RF).

Il tuo Ableton Move supporta entrambe le bande Wi-Fi: 2,4 GHz e 5 GHz. Ti consigliamo di utilizzare la banda Wi-Fi a 5 GHz solo se ti trovi in UE, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia o Nuova Zelanda.

Per ottenere la migliore qualità audio, evita di utilizzare Ableton Move in un ambiente con elevate esposizioni a RF. Le interferenze in radiofrequenza potrebbero causare dei malfunzionamenti di Ableton Move, ma questo tornerà alla normalità una volta rimosso ogni interferenza.

Sicurezza della batteria

Il tuo Ableton Move contiene una batteria al litio.

 **Attenzione:** Le batterie possono costituire pericolo di ustioni, incendio o esplosione. Maneggiare con estrema cautela. Non aprire, schiacciare o riscaldare le batterie sopra i 100° Celsius (212° Fahrenheit).

Utilizza solo le batterie fornite con Ableton Move. Ricordarti di spegnere sempre lo strumento prima di accedere alla sua batteria e di non cortocircuitare mai alcuna batteria.

Sicurezza per l'alimentazione CA

Raccomandiamo di collegare Ableton Move solamente all'alimentatore ABL05300, fornito con lo strumento. L'utilizzo di qualsiasi altro alimentatore è a tuo esclusivo rischio.

L'alimentatore fornito con Ableton Move è destinato esclusivamente all'uso con questo strumento e non è consigliato né approvato per nessun altro dispositivo.


Quando sposti il tuo Ableton Move o non lo utilizzi, ti consigliamo di fissare il cavo di alimentazione (ad esempio avvolgendolo con una fascetta per cavi) in modo che non penda liberamente dal dispositivo.

Prima di utilizzarlo, controlla sempre che il cavo di alimentazione del tuo Ableton Move non sia danneggiato. In caso di danni, porta il tuo Ableton Move e il suo cavo di alimentazione a un tecnico qualificato. Puoi trovare maggiori informazioni al riguardo nella sezione successiva (Riparazioni e cura).

Se il cavo di alimentazione fornito con Ableton Move non può essere collegato perché la presa non funziona o è rotta, contatta un elettricista per sostituirla o ripararla.


Assicurati che il cavo di alimentazione di Ableton Move sia protetto da eventuali calpestii o schiacciamenti, soprattutto nel punto in cui si collega allo strumento o a una presa.

In caso di temporali o in previsione di un lungo periodo di inutilizzo, scollega il tuo Ableton Move.

 **Attenzione** (solo modelli per USA & Canada): PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON UTILIZZARE QUESTA SPINA (POLARIZZATA) CON UN CAVO DI PROLUNGA, UNA PRESA ELETTRICA O ALTRI TIPI DI PRESE A MENO CHE LE LAMELLE NON POSSANO ESSERE COMPLETAMENTE INSERITE PER PREVENIRE LA LORO ESPOSIZIONE.

Umidità e temperatura

Non collocare il tuo Ableton Move vicino a fonti di calore. Luce solare eccessiva, radiatori, bocchette termiche, stufe e persino amplificatori che producono calore possono danneggiare il tuo strumento. Utilizza Ableton Move in un luogo in cui la temperatura ambiente sia compresa tra 10° e 35° Celsius (50°–95° Fahrenheit). Se il tuo Ableton Move è stato esposto a basse temperature, prima di utilizzarlo nuovamente attendi che raggiunga la temperatura ambiente.

 **Avvertimento:** per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo strumento alla pioggia o all'umidità. Le apparecchiature elettriche non devono mai essere tenute o immagazzinate in ambienti umidi.

Utilizzo

Maneggia il tuo Ableton Move con cura. È realizzato con materiali preziosi e al suo interno contiene componenti elettronici sensibili.

Spegni sempre il tuo Ableton Move prima di riporlo o trasportarlo.

Usa solo accessori, componenti opzionali, connessioni e fissaggi forniti o approvati da Ableton.

Non lasciar cadere o lanciare il tuo strumento.

Riparazioni e cura

Il tuo Ableton Move supporta determinati tipi di riparazione. Per evitare qualsiasi problema, ti raccomandiamo di riparare il tuo strumento utilizzando solamente parti prodotte o vendute da Ableton. Puoi trovare informazioni e istruzioni utili al riguardo qui: www.ableton.com/help.

Riparazioni

Puoi acquistare accessori e pezzi di ricambio per il tuo Ableton Move. Trovi ulteriori informazioni su www.ableton.com/parts

Raccomandiamo di far eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Ciò include i seguenti casi: se è stato versato del liquido sullo strumento; se è entrato qualcosa al suo interno; se è stato esposto alla pioggia o all'umidità; se non funziona normalmente; se è caduto.

Per chiedere informazioni sulle tue opzioni di riparazione del tuo Ableton Move, contatta il Supporto Ableton all'indirizzo www.ableton.com/help

Attenzione: sostituisci i componenti del tuo strumento solamente con parti di fabbrica fornite da Ableton o equivalenti consigliati.

Cura

Ti raccomandiamo di mantenere il tuo Ableton Move pulito e privo di polvere per prolungarne la durata.

Prima di pulirlo spegna il tuo strumento e scollega tutti i cavi. Per pulirlo usa solamente un panno asciutto.

Smaltimento del prodotto

Il tuo Ableton Move può essere riparato o, se non lo usi più, gli può essere data una seconda vita. Detto questo, qualora volessi smaltirlo comunque, al momento di farlo tieni presente quanto segue:

Gli oggetti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti solamente in conformità con le linee guida relative ai rifiuti elettronici oppure restituiti ad Ableton per il corretto smaltimento.

Questo significa che gli apparecchi elettronici come Ableton Move non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento improprio del tuo Ableton Move è uno spreco e può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana. Per restituire il tuo strumento usato, utilizza i sistemi di ritiro disponibili nel tuo Paese, contatta il Supporto Ableton o rivolgiti al rivenditore Ableton autorizzato presso cui hai acquistato il tuo Ableton Move. Informazioni sulla restituzione e lo smaltimento del tuo Ableton Move sono disponibili all'indirizzo www.ableton.com/help.

Prima di smaltirlo, ricorda che sei responsabile tu dell'eliminazione di tutti i dati personali dal tuo Ableton Move.

Smaltimento della batteria


Se presenti, è necessario smaltire le batterie usate in modo responsabile presso un centro per la raccolta di rifiuti elettronici, poiché contengono materiali pericolosi per la salute e per l'ambiente. Se hai bisogno di ulteriori informazioni al riguardo, rivolgiti alle strutture di riciclaggio della tua zona.

Smaltimento degli imballaggi


Se non usi più l'imballaggio del prodotto, ricicla i singoli componenti in modo responsabile attraverso i sistemi di riciclaggio disponibili nel tuo paese. Se hai bisogno di ulteriori informazioni al riguardo, rivolgiti alle strutture di riciclaggio della tua zona.

Sacchetto di plastica

PLASTICA



CARTA



Micro-Pak

RIFIUTI RESIDUI



Garanzia

Ciascun Ableton Move è costruito con materiali durevoli e sottoposto a test di qualità. Tuttavia, occasionalmente possono verificarsi dei difetti, pertanto il tuo Ableton Move viene fornito con una Garanzia Ableton di 3 anni. Questa sezione spiega come funziona e cosa fare in caso di problemi.

La Garanzia Ableton non sostituisce, riduce, limita o pregiudica in alcun modo i tuoi diritti di garanzia. Per ulteriori informazioni sulle leggi a tutela dei consumatori applicabili nel luogo in cui vivi, contatta la tua organizzazione locale per i diritti dei consumatori.

Se ritieni che il tuo Ableton Move sia difettoso o se hai domande relative alla garanzia, contatta il Supporto Ableton. Per evitare ritardi e costi inutili, non restituire nulla senza aver prima contattato il Supporto Ableton su www.ableton.com/help (questo non influirà sui tuoi diritti di garanzia).

1. Cosa è coperto e per quanto tempo?

Ableton AG ("Ableton") garantisce all'acquirente originale che i prodotti, le parti e gli accessori di Ableton sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo e di esercizio normali, a partire dalla data di acquisto presso il negozio web Ableton o presso un rivenditore Ableton autorizzato e continuando per tre (3) anni a partire da tale data.

Ableton garantisce che i prodotti e le parti ricondizionati in fabbrica (uniti o parti di Ableton Move che sono state riparate, ricostruite o ricondizionate) sono esenti da difetti materiali o di funzionamento per un periodo di un anno dalla data di vendita.

2. Cosa non è coperto?

La presente Garanzia Limitata dipende dall'uso corretto del prodotto da parte dell'acquirente in conformità con questo opuscolo e con qualsiasi altra istruzione o documentazione fornita da Ableton.

Non copre:

- Prodotti acquistati da soggetti diversi dal negozio web Ableton o da un rivenditore Ableton autorizzato
- Prodotti con numero di serie rimosso o illeggibile
- Danni causati da installazioni improprie o da collegamenti impropri a qualsiasi dispositivo periferico
- Danni causati da qualsiasi uso improprio dell'adattatore di alimentazione in dotazione
- Danni causati da un guasto elettrico esterno
- Danni derivanti dall'uso di parti non prodotte o vendute da Ableton
- Prodotti aggiornati o riparati non secondo le istruzioni fornite da Ableton
- Modifiche al prodotto non approvate per iscritto da Ableton
- Normale usura estetica e meccanica
- Normali usura e deterioramento della batteria
- Danni o smarrimenti durante il trasporto a un Centro di Riparazione Ableton autorizzato

3. Quali sono gli obblighi di Ableton?

Durante il periodo applicabile di garanzia, Ableton riparerà o sostituirà, a esclusiva discrezione di Ableton, qualsiasi componente difettoso del prodotto, senza alcun costo per l'acquirente. Per ottenere assistenza ai sensi della presente Garanzia Limitata, l'acquirente deve prima contattare il Supporto Ableton all'indirizzo www.ableton.com/help e ricevere ulteriori istruzioni sul processo. Dopo essere stata contattata, Ableton coprirà i costi di spedizione e riparerà o sostituirà il/i prodotto/i difettoso/i. Ableton può, a esclusiva discrezione di Ableton, utilizzare parti o componenti ricostruiti, ricondizionati o nuovi durante la riparazione di qualsiasi prodotto oppure sostituire un prodotto con un prodotto ricostruito, ricondizionato, nuovo o comparabile. I beni presentati per la riparazione possono essere sostituiti con beni ricondizionati dello stesso tipo, anziché riparati. Per riparare i beni possono essere utilizzate parti ricondizionate. La Garanzia Limitata per i prodotti riparati sarà applicabile per un periodo pari al periodo rimanente della Garanzia Limitata originale del prodotto originale. Tutte le parti, i componenti, le schede e le apparecchiature sostituite diventano di proprietà di Ableton. Nel caso in cui Ableton determinasse che un qualsiasi prodotto non fosse coperto dalla presente Garanzia Limitata, Ableton fornirà all'acquirente un costo di riparazione stimato e, qualora l'acquirente lo accettasse, l'acquirente dovrà pagare tutte le parti, i costi di spedizione e di manodopera per la riparazione o la restituzione di detto prodotto. Qualora l'acquirente non lo accettasse, le riparazioni non verranno effettuate e il prodotto che necessita di riparazione verrà smaltito, a meno che l'acquirente non informi Ableton entro tre giorni lavorativi che desidera la restituzione del prodotto a spese dell'acquirente e fornisca ad Ableton il pagamento per la spedizione di restituzione.

4. Quali sono i limiti delle responsabilità di Ableton?

LE GARANZIE FORNITE IN QUESTA GARANZIA LIMITATA, INSIEME A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA CHE COPRA I PRODOTTI ABLETON, INCLUSE SENZA LIMITAZIONE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. ECCETTO CHE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, ABLETON NON SARÀ RESPONSABILE PER: EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, INDIRECTI O SIMILI; PERDITA DI PROFITTI; DANNI ALLE PROPRIETÀ DELL'ACQUIRENTE; LESIONI ALL'ACQUIRENTE O AD ALTRI DERIVATI DALL'UTILIZZO, DALL'USO IMPROPRIO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE QUALSIASI PRODOTTO ABLETON; DALLA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DA NEGLIGENZA, INCLUSA (MA NON LIMITATA A) LA NEGLIGENZA DELLA STESSA ABLETON, ANCHE SE ABLETON O IL/LA SUO/A AGENTE SONO STATI INFORMATI DI TALI DANNI; QUALSIASI DENUNCIA O RIVENDICAZIONE PRESENTATA CONTRO L'ACQUIRENTE DA QUALSIASI ALTRA PARTE. QUESTA GARANZIA LIMITATA COSTITUISCE LA GARANZIA COMPLETA PER I PRODOTTI ABLETON E VIENE FORNITA IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SI ESTENDE ALE PERSONE CHE HANNO ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO DALL'ACQUIRENTE ORIGINALE O DA

EVENTUALI ACQUIRENTI SUCCESSIVI. NEL CASO IN CUI LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA VENGA ESTESA A QUALSIASI ACQUIRENTE CHE NON SIA L'ACQUIRENTE ORIGINALE, LA GARANZIA LIMITATA COMINCIA COMUNQUE DALLA DATA DI ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE ORIGINALE E NON RICOMINCIA AL MOMENTO DELLA RIVENDITA O DEL TRASFERIMENTO. L'ACQUIRENTE ORIGINALE E GLI ACQUIRENTI SUCCESSIVI DEVONO DISPORRE DELLA PROVA DELLA DATA DI ACQUISTO ORIGINALE DEL PRODOTTO E DELLE SUSSEGUENTI ACQUISIZIONI DI QUESTA GARANZIA LIMITATA. QUALORA QUALSIASI PARTE DI QUESTA GARANZIA LIMITATA RISULTI ILLEGALE O INAPPLICABILE IN RAGIONE DI QUALSIASI LEGGE, TALE ILLEGALITÀ O INAPPLICABILITÀ PARZIALE NON PREGIUDICA L'APPLICABILITÀ DEL RESTO DI QUESTA GARANZIA LIMITATA, CHE L'ACQUIRENTE RICONOSCE CHE SARÀ SEMPRE INTERPRETATA, ORA E IN FUTURO, COME LIMITATA PER DEFINIZIONE O LIMITATA PER QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE.

La presente Garanzia Limitata ripartisce il rischio di guasto del prodotto tra l'acquirente e Ableton e il prezzo del prodotto Ableton riflette sia questa ripartizione del rischio sia le limitazioni di responsabilità contenute nella presente Garanzia Limitata. Gli agenti, i dipendenti, i distributori e i rivenditori di Ableton non sono autorizzati ad apportare modifiche alla presente Garanzia Limitata o a rendere vincolanti per Ableton delle garanzie aggiuntive. Di conseguenza, dichiarazioni aggiuntive, quali pubblicità o presentazioni di un rivenditore, sia orali che scritte, non costituiscono garanzie da parte di Ableton e non possono essere considerate in questi termini.

5. Come si applica la legge nazionale/statale a questa garanzia?
ALCUNI PAESI/STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LE LIMITAZIONI DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI OPPURE CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO IN TALI GIURISDIZIONI LE LIMITAZIONI O ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON APPLICARSI AGLI ACQUIRENTI.

In Australia, agli acquisti di prodotti, parti e accessori di Ableton da parte dei consumatori si applicano i seguenti termini. In caso di incongruenza con i termini e le condizioni contenuti nel presente opuscolo, si applicheranno i termini riportati di seguito.

I nostri prodotti sono forniti di garanzie che non possono essere escluse dalla Australian Consumer Law. Hai diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Hai inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione dei beni se i beni non sono di qualità accettabile e il guasto non costituisce un guasto grave.

I vantaggi della presente Garanzia Limitata si aggiungono ad altri diritti e misure giuridiche a disposizione dell'acquirente ai sensi della legge australiana.

6. Legge vigente / Risoluzione delle controversie:

Salvo diversamente richiesto dalla legge di qualsiasi Paese o Stato, la presente Garanzia Limitata sarà regolata e interpretata secondo le leggi della Germania, Berlino. La presente Garanzia Limitata non sarà regolata dalla "Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni", la cui applicazione è espressamente esclusa.

La presente Garanzia Limitata ti conferisce diritti legali specifici. Potresti avere anche altri diritti, che variano da una giurisdizione all'altra.


Solo per modelli per USA e Canada AVVISO RELATIVO ALLE NORME FCC:

Si avvisa che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Ableton Move è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo strumento genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora questo strumento causasse interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, prova a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorienta o riposiziona l'antenna ricevente
- Sposta lo strumento
- Aumenta la separazione tra lo strumento e il ricevitore
- Collega lo strumento a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- Assicurati che tutti i cavi siano adeguatamente schermati, utilizzando un induttore o un anello in ferrite ove appropriato
- Consulta il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ricevere assistenza

FC QUESTO STRUMENTO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL FUNZIONAMENTO È SOGGETTO ALLE DUE CONDIZIONI SEGUENTI: (1) QUESTO STRUMENTO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZE DANNOSE E (2) QUESTO STRUMENTO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, INCLUSE LE INTERFERENZE CHE POSSONO PROVOCARE UN FUNZIONAMENTO INDESIDERATO.

 **Avviso ESD / EFT:** Questo strumento contiene un microcomputer per l'elaborazione del segnale e le funzioni di controllo. In rarissime situazioni, gravi interferenze, rumore proveniente da una fonte esterna o elettricità statica potrebbero causarne il blocco. In questo improbabile caso, spegni lo strumento, attendi almeno cinque secondi e poi riaccendilo.

Questo strumento non eccede i limiti di Classe B per l'emissione di rumore radio da un apparecchio digitale stabilito nelle norme sulle

interferenze radio del Canadian Department of Communications.

Dichiarazione di non responsabilità

Ableton AG non può essere ritenuta responsabile per danni o dati persi o distrutti causati da un uso improprio o da modifiche di questo strumento.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità può essere consultata su www.ableton.com/safety-and-warranty

製造者

Ableton AG

ドイツ連邦共和国 10119 ベルリン、シェーン
ハウザー・アレー6-7
電話番号: +49 30 568 39440

Ableton Move 安全と保証に関する説明書 v1.0

製品: Ableton Move
モデル: HWM001

© 2024 Ableton AG

使用目的

Ableton Move は、メロディーとハーモニー、ビート、サウンド、曲の構成をハンズオンでコントロールできる音楽制作のためのスタンドアロンインストールメントです。

Ableton Move は屋内での使用のみを目的としています。

平らな表面またはスタンドの上で使用し、使用中に45度以上傾けないでください。

Ableton Move は屋内での使用のみを目的としています。

Ableton Move 安全と保証に関する情報

この冊子には、Ableton Move を安全に使用するための重要な情報と、良好な状態で維持するための参考になる情報が記載されています。また、インストール修理および使用終了の際の廃棄方法についても説明しています。最後に、Ableton の3年保証の仕組みと、技術的な問題や欠陥が発生した場合に従うべきガイドラインについて説明します。

修理、返品又は保証についてご質問がある場合は、Ableton サポートにご連絡ください。

www.ableton.com/ja/help



この冊子で「!」が記載されている場合は、お客様の健康や安全にとって特に重要なトピックを扱っていることを意味します。これらのセクションを良くお読みください。

健康と安全について

ここでは、Ableton Moveの損傷や使用中の怪我を防ぐために、注意すべき点をご紹介します。

聴力の保護のために

Ableton Moveは、ヘッドホン又はスピーカーに接続することができます。ヘッドホン又はスピーカーの大音量に長時間さらされると、聴覚障害を引き起こすおそれがあります。周囲の騒音や大音量に長時間さらされると、実際の音よりも小さく聞こえることがあるので、音量に注意してください。

定期的な休憩をとってください

長時間Ableton Moveを使用すると、首、肩、腕、肘、手首、手などに不快感を感じることがあります。演奏中は良い姿勢を維持し、休憩を取り、長時間の繰り返しの動作は控えてください。

光過敏性でんかん

でんかんやでんかん発作をお持ちの方は、ご使用前に医師にご相談ください。機器がいくつかのパターンで発光した場合、既往症のない方でもでんかん発作を起こすことがあります。

Ableton Moveを冷やしてください

Ableton Moveとその電源は使用中に暖かくなることがあります。インストゥルメントと電源の風通しを良くしてください。ベッドや枕元、布団の中では使用しないでください。Ableton Moveを膝の上で使用して不快なほど暖かくなった場合は、安定した作業台に移動して冷やしてください。

電磁波曝露


お使いのAbleton Moveは、無線信号を使用してワイヤレスネットワークに接続します。電磁波 (RF) 曝露の適用制限の試験に適合しています。

Ableton Moveは、2.4GHzと5GHzの両方のWi-Fiバンドをサポートしています。以下の地域にお住まいの場合は、5GHzのWi-Fiバンドのみを使用することをお勧めします：EU、英国、米国、カナダ、日本、韓国、オーストラリア又はニュージーランド。

最高のオーディオ品質を得るために、Ableton MoveをRF放射量の多い環境で使用することは避けてください。電波干渉によりAbleton Moveが誤動作するおそれがありますが、干渉が除去されると正常に戻ります。

電池の安全性

Ableton Moveにはリチウム電池が内蔵されています。

 **注意:** 電池は、やけど、火災、爆発の危険をもたらすことがあります。電池の取り扱いには十分注意してください。電池を開いたり、押しつぶしたり、摂氏100度 (華氏212度) 以上に加熱したりしないでください。

Ableton Moveに付属している電池のみ使用してください。電

池にアクセスする前に、必ずインストゥルメントの電源を切ってください。電池をショートさせることは絶対にしないでください。

ACアダプターの安全性

Ableton Moveは、インストゥルメントに付属している電源 ABL05300にのみ接続することを推奨します。他の電源の使用はお客様自身の責任で行ってください。

Ableton Move付属の電源は、このインストゥルメントにのみ使用されることを意図しており、他の機器には推奨または承認されていません。


Ableton Moveを移動するときや使用しないときは、機器からゆるくぶら下らないよう電源ケーブルを固定する (ケーブルで巻くなど) ことをお勧めします。

使用する前に、Ableton Moveの電源ケーブルが損傷していないことを必ず再確認してください。損傷していた場合は、Ableton Moveと電源ケーブルを資格のある修理業者のもとにお持ちください。これについては、次のセクション (修理及びお手入れ) で詳しく説明しています。

Ableton Move付属の電源ケーブルが、コンセントの動作不良や故障で差し込めない場合は、電気技師に連絡して交換や修理をしてください。

Ableton Moveの電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりしないように、特にインストゥルメントやコンセントに接続される部分が保護されていることを確認してください。

雷雨のとき又は長期間使用しないときは、Ableton Moveのプラグを抜いてください。

 **注意 (米国及びカナダのモデルのみ):** 感電防止のため、栓釘が完全に挿入され、栓釘が見えない状態にならない限り、この (極性) プラグを延長コード、リセプタクル又はその他のコンセントに使用しないでください。

使用方法

Ableton Moveの取り扱いにご注意ください。貴重な材料で作られており、内部には繊細な電子部品があります。

保管や運搬の際には、必ずAbleton Moveの電源を切ってください。

Abletonが提供又は承認したアタッチメントやアクセサリのみを使用してください。

インストゥルメントを落としたり、投げたりしないでください。


修理及びお手入れ

Ableton Moveは特定の種類の修理に対応しています。不具合を避けるため、インストゥルメントのアップグレードや修理にはAbletonが製造または販売するパーツのみを使用してください。このための有用な情報と手順は、こちらでご覧いただけます：www.ableton.com/help。修理

Ableton Moveのアクセサリや交換パーツを購入することができます。詳しくは、www.ableton.com/ja/partsをご覧ください。

修理は、資格を持った技術者に依頼することをお勧めします。インストゥルメントに液体をこぼした場合、内部に異物が入った場合、雨や湿気にさらされた場合、正常に動作しない場合、落とした場合などがこれにあたります。

Ableton Moveの修理に関するお問い合わせは、Abletonサポートwww.ableton.com/ja/helpまでご連絡ください。


 **注意**：インストゥルメントの重要な部品の交換は、Abletonが提供する工場出荷品、または推奨する同等品のみを使用してください。

お手入れ

Ableton Moveを長く使い続けるために、常に清潔に保ち、ホコリを付けないようにすることをお勧めします。お手入れをする前に、インストゥルメントの電源を切り、ケーブル類をすべて抜いてください。お手入れには乾いた布をご使用ください。

製品の廃棄について


Ableton Moveの使用をやめる場合、修理又は再利用することができます。それでも廃棄される場合は、以下の点にご注意ください。

 このマークが付いたものは、通常のご家庭ごとと一緒に廃棄しないでください。適用されるe-wasteガイドラインに従って廃棄するか、Abletonに返却して適切に廃棄してください。

Ableton Moveのような電化製品は家庭ごとと一緒に処分することはできません。Ableton Moveを不適切に処分することは不経済で、環境や人体に悪影響を与えるおそれがあります。使用済みのインストゥルメントを返却するには、お住まいの国の引き取り制度を利用するか、Abletonサポートに連絡するか、Ableton Moveを購入したAbleton正規販売店にご連絡ください。Ableton Moveの返却と廃棄についての情報は、こちらをご確認ください：www.ableton.com/ja/help。

廃棄する前に、Ableton Moveからすべての個人データを削除することはお客様の責任であることを忘れないでください。

バッテリーの廃棄について


 使用済みの電池は、健康や環境に有害な物質が含まれているため、専用の電子廃棄物回収施設で責任を持って廃棄する必要があります。これに関してさらに情報が必要な場合は、地域のリサイクル担当部署にご確認ください。

パッケージの廃棄について

製品パッケージが不要になった場合、個々のコンポーネントは、お住まいの国で利用可能なリサイクル手続きを通じて、責任を持ってリサイクルしてください。リサイクルに関する詳しい情報が必要な場合は、お客様の地域のリサイクル

担当部署にご確認ください。


Plastic bag
プラスチックごみ



紙ごみ



Micro-Pak
一般ごみ



保証

すべてのAbleton Moveは耐久性のある材料で作られ、品質検査が行われています。それでも、時折不具合が生じることがあります。そのため、Ableton MoveにはAbletonの3年保証が付いています。このセクションでは、その仕組みと、問題が発生した場合の対処法について説明します。

Abletonの保証は、お客様の法律上の保証の権利を差し替え、制限、またはその他の影響を与えるものではありません。お客様の居住地に適用される消費者法の詳細については、最寄りの消費者権利団体にお問い合わせください。

お使いのAbleton Moveに欠陥があると思われる場合、または保証に関する質問がある場合は、Abletonサポートにご連絡ください。 unnecessary 遅延や費用を避けるため、まずAbletonサポートwww.ableton.com/ja/helpに連絡せずに何かを返品することは避けてください。(これは保証の権利に影響しません)。

1. 保証の範囲と期間は？

Ableton AG (以下「Ableton」といいます)は、AbletonウェブショップまたはAbleton正規販売店からの購入日のその日から3年間、最初の購入者に対し、Abletonの製品、パーツおよびアクセサリが、通常の使用およびサービスにおいて、材料および製造上の欠陥がないことを、保証するものです。Abletonは、売買の日から1年間、工場で再生された製品およびパーツ(修理、再構築または再調整されたAbleton Moveユニットまたはパーツ)に材料および動作上の欠陥がないことを保証します。

2. 保証対象外について

本限定保証は、購入者がこの小冊子およびAbletonが提供するその他の指示や文書に従って製品を適切に使用することが条件となります。

次の点は保証の対象外です。

- Abletonウェブショップ又はAbleton正規販売店以外から購入された製品
- シリアルナンバーが削除されている又は判読できない機器
- 不適切な取り付け又は周辺機器との不適切な接続によって生じた損害
- 付属の電源アダプターの本来の目的ではない使用により生じた損害
- 外部からの電氣的障害による故障
- Abletonが製造または販売していないパーツを使用したことによる損害
- Abletonが提供する指示に従わない製品のアップグレードまたは修理
- Abletonが書面で承認していない製品への改造
- 通常の外観的及び機械的な磨耗
- バッテリーの通常の磨耗および損傷
- 正規のAbleton修理センターへの輸送中の損傷または紛失

3. Abletonの義務について

適用される保証期間中、Abletonは、自社の独自の判断により、製品の欠陥のある構成部品を購入者に無償で修理または交換します。本限定保証に基づくサービスを受けるには、購入者はまずAbletonサポート (www.ableton.com/ja/help) に連絡し、手続きに関する詳しい説明を受ける必要があります。連絡後、Abletonは送料を負担し、欠陥のある製品を修理または交換します。Abletonは、自社の独自の判断により、製品の修理の際にリビルト品、再生品、または新しいパーツやコンポーネントを使用したり、製品をリビルト品、再生品、新品または同等品と交換したりすることがあります。修理に出された商品は、修理ではなく、同型の再生品に交換される場合があります。商品の修理には、再生パーツを使用することがあります。修理品の限定保証は、元の製品の限定保証の残存期間と同じ期間適用されます。交換されたパーツ、コンポーネント、ボード、および機器はすべてAbletonの所有物となります。Abletonが本限定保証の対象外であると判断した場合、Abletonは購入者に修理費用の見積もりを提示します。購入者がこれに同意した場合は、当該製品の修理又は返品にかかるすべてのパーツ、輸送、人件費を購入者が負担するものとします。購入者がこれに同意しない場合は修理は行われず、購入者が営業日以内に購入者の費用負担で製品の返送希望する旨をAbletonに連絡し、返送料をAbletonに支払わない限り、修理を要する製品は処分されるものとします。

4. Abletonの責任限度について

この限定保証で定められた保証は、Ableton製品を対象とするあらゆる黙示的保証（商品性又は特定目的への適合性に関する保証を含みますがこれに限定されません）とともに、この限定保証の有効期間に限定されます。適用法で禁止されている場合を除き、Abletonは、自社製品の使用、誤用、ま

たは使用不能、保証違反、又はAbleton自身の過失を含みませんがこれに限定されない過失から生じる特別損害、付随的損害、派生的損害、間接損害または同様の損害、逸失利益、購入者の財産に対する損害、あるいは購入者又は他者が受けた損害について、Ableton又はその代理人がかかる損害について通知を受けていた場合でも、あるいは他者から購入者に対するいかなる請求についても責任を負わないものとします。この限定保証は、Ableton製品の完全な保証であり、他のすべての明示的な保証に代えて提供されます。この限定保証は、最初の購入者又はその後の購入者からこの製品を購入した個人に適用されます。この限定保証が最初の購入者以外の購入者にも適用される場合、限定保証は最初の購入者による購入日に開始され、その日から再販売又は譲渡されたとしても再開しません。最初の購入者及びその後の購入者は、本製品の最初の購入日及びその後の本限定保証の購入日を証明するものを用意しなければなりません。この限定保証の一部が法律により違法又は無効とされる場合、そのような一部の違法又は無効は、本限定保証の残りの部分的な法的効力に影響せず、購入者は、常にこの限定保証がその条件により制限され又は法律の許す範囲内で制限されると解釈することを認めることとします。

この限定保証は、製品の故障のリスクを購入者とAbletonの間で配分するものであり、Abletonの製品価格は、この限定保証に含まれるリスク配分および責任制限を反映したものです。Abletonの代理人、従業員、販売店及びディーラーには、この限定保証を変更する権限又はAbletonを拘束する追加保証を行う権限はありません。したがって、販売店の広告やプレゼンテーションなどの追加的な記述は、口頭または書面を問わず、Abletonによる保証を構成するものではなく、これらに依拠しません。

5. 本保証と各国・各州の法律の適用関係

国/州によっては、付随的・派生的な損害の除外・制限又は黙示的保証の存続期間の制限を認めていないため、上記の制限又は除外は、そのような法域の購入者には適用されない場合があります。

以下の条件は、オーストラリアの消費者がAbletonの製品、パーツ及びアクセサリを購入する際に適用されます。この冊子に記載されている条件と矛盾がある場合は、以下の条件が適用されます。

当社の商品には、オーストラリア消費者法の下で除外できない保証が付けられています。お客様は、重大な故障に対する交換又は返金及びその他の合理的に予見可能な損害又は損害に対する補償を受ける権利を有します。また、商品が許容できる品質でなく、その故障が重大な故障に相当しない場合、商品の修理または交換を受ける権利があります。

この限定保証の便益は、オーストラリアの法律に基づいて購入者が利用できる他の権利および救済措置に追加されるものです。

6. 準拠法 / 紛争解決について

本保証は、国または州の法律によって別段の定めがない限

り、ドイツ連邦共和国ベルリンの法律に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本限定保証は、国際物品売買契約に関する国連条約に準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されるものとします。

この限定保証は、お客様に固有の法的権利を付与するものではありません。また、お客様は、法域によって異なるその他の権利を有する場合があります。

アメリカ合衆国及びカナダモデルにのみ適

用:

FCC規制に関するお知らせ

コンプライアンスに責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更又は修正は、ユーザーの機器を操作する権限を無効にする可能性があることに注意してください。

Ableton Moveは、検査の結果、FCC規則のパート15に準拠したクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが判明しています。これらの制限は、住宅用設備において有害な干渉から適正な保護を受けられるように設計されています。本インストゥルメントは、無線周波エネルギーを発生、使用、放射することがあり、指示に従わずに設置、使用すると、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。特定の設置方法で干渉が発生しないことを保証するものではありません。このインストゥルメントがラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合(機器の電源を切ったり入れたりすることで判断できます)、次の手段のうちの1つ又は複数によって干渉を修正するようにしてください。

- A. 受信アンテナの向きを変えたり置く場所を変えてみてください。
- B. インストゥルメントを移動してみてください。
- C. インストゥルメントと受信機の距離を広げてみてください。
- D. 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントにインストゥルメントを接続してみてください。
- E. 全てのケーブルが適切に保護されていることを確認し、調節弁やフェライトを使用してみてください。
- F. 販売店又は経験のあるラジオ・テレビ技術者に相談してみてください。

FC このインストゥルメントは、FCC規則パート15に準拠しています。本機の動作は、以下の2つの条件を満たす必要が有ります。(1)このインストゥルメントは有害な干渉を引き起こしてはならないこと。(2)このインストゥルメントは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならないこと。

▲ ESD / EFT警告: このインストゥルメントには、信号処理および制御機能用のマイクロコンピュータが含まれています。非常にまれな状況ですが、深刻な干渉、外部ソースからのノイズ、または静電気により、ロックが発生する場合があります。万が一、このような事態が発生した場合は、インストゥルメントの電源を切り、5秒以上待ってから、もう一度電源を入れてください。

本インストゥルメントは、カナダ通信局の電波妨害に関する規定に定めるデジタル機器からの電波ノイズ放射に関するクラスBの制限を超えていません。

免責事項

Ableton AGは、このインストゥルメントの不適切な使用または修正によって生じた損害、データの損失または破壊について責任を負いません。

適合宣言書

適合宣言書はwww.ableton.com/safety-and-warrantyにてご確認ください。

制造商

Ableton AG

Schönhauser Allee 6-7, 10119 Berlin, Germany

电话: +49 30 568 39440

Ableton Move 安全 & 保修说明 v1.0

产品名: Ableton Move

型号: HWM001

© 2024 Ableton AG

产品用途

Ableton Move 是一款独立的音乐创作乐器，可以让您自由地进行旋律、和声、节奏、音色，甚至歌曲的编辑。

Ableton Move 仅供室内使用。

该设备应在平坦的表面或支架上进行使用，使用时倾斜度不应超过45度。

Ableton Move 安全和保修信息

本手册包含了重要的信息，可以帮助您更安全地使用 Ableton Move，并介绍了如何保养您的 Ableton Move。您还能了解到如何修理您的设备，或是在设备寿命周期结束后安全地进行垃圾处理。最后，您能了解到 Ableton 提供的三年保修细节信息，以及遇到疑难杂症时如何联系我们的技术支持。

如果您对保修、退换，或是自主维修有任何问题，请联系 Ableton 支持：www.ableton.com/help



当您在此手册中看到感叹号标识时，意味着接下来的信息有关您的健康和 safety。因此请仔细地阅读相关说明。

健康和安

记住以下几点，可有效避免您在使用 Ableton Move 时受伤或损坏设备。

保护您的听力

您的 Ableton Move 可以连接耳机或音响。无论何种播放设备，长期暴露在高音量环境中都会对听力造成损害。请注意音量大小，特别是背景环境声较嘈杂时，您可能会不自觉地使用更大的音量。

请注意休息。

长时间使用 Ableton Move 可能会导致颈部、肩部、手臂、肘部、手腕或手部不适。演奏时请保持良好的姿势，注意休息，避免长时间重复一个动作。

光敏性癫痫

如果您患有癫痫，使用此设备前请咨询医生。本设备的某些模式可能会让患有先天癫痫病史的人发作。

避免 Ableton Move 过热

您的 Ableton Move 和它的电源适配器可能在使用中逐渐变热。请保持设备处于通风的环境中。请勿在床上或枕头上使用，或使用布料覆盖设备。如果在膝盖上使用设备会变烫，请尽快将其转移到桌面或其他稳定的表面上散热，防止您烫伤。

无线频率暴露


您的 Ableton Move 使用无线频率来连接无线网络（无线网络即是一种无线电波）。它的无线频率（RF）暴露指标符合健康标准。

您的 Ableton Move 支持 2.4 GHz 和 5 GHz 的 Wi-Fi 连接。以下地区只推荐使用 5 GHz 的 Wi-Fi 频段：欧盟、英国、美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚或新西兰。

为了获得最佳的音频质量，请避免在高射频辐射环境（复杂无线电环境）中使用 Ableton Move。无线频率干扰可能会导致 Ableton Move 出现故障，但是只要干扰消失，设备就能恢复正常。

电池安全信息

您的 Ableton Move 包含锂电池。

 注意：锂电池有燃烧、起火或爆炸的风险。处理电池时请格外小心。请勿打开、挤压电池，也不要将电池加热至 100° 摄氏度(212° 华氏度)以上。

只使用 Ableton Move 的原装电池。请注意，涉及到电池的操作一定要先关闭设备电源，切勿使电池短路。

交流电使用安全说明

推荐只使用 Ableton Move 原装的电源适配器 ABL05300 为设备供电。使用其他电源适配器的风险有您自行承担。

Ableton Move 原装电源仅供该设备使用，不建议用于任何其他设备。


移动 Ableton Move 或长期不使用时，我们建议固定好电源线，这样就不会松散地悬挂在设备上（例如，可以把电源线缠绕在设备上）。

在使用之前，请仔细检查 Ableton Move 的电源线是否损坏。如果出现损坏，请将 Ableton Move 及其电源线交给专业的维修人员。有关这方面的更多信息，请参阅下文（维修和保养章节）。

如果 Ableton Move 随附的电源线因插座故障或损坏而无法插入，请联系电工更换或维修插座。


请保护好 Ableton Move 的电源线，避免它被踩踏或挤压，尤其是连接到乐器或插座的地方。

如果遇到雷雨天气或长期不使用，请拔下 Ableton Move 的电源插头。

 注意（仅适用于美国&加拿大型号）：为了防止触电，请勿在加长电线、插座或其他插座上使用（极化）插头，除非插头可以完全插入，防止触点外露。

湿度和温度

不要将 Ableton Move 靠近热源。强烈的阳光、散热器、热交换器、炉子，放大器以及其他会产生热量的设备都有可能损坏您的乐器。请在 10° 至 35° 摄氏度 (50 - 95° 华氏度) 的环境中使用 Ableton Move。如果您的 Ableton Move 曾处于低温环境中，请待其升温至室温后再使用。

 警告：为减少火灾或触电的风险，请勿将本仪器暴露于雨淋或潮湿的环境中。任何电子设备都不应该保存在潮湿的环境中。

设备使用说明

尽量小心地使用 Ableton Move。它是用贵重材料制成的，内部装有敏感的电子元件。

储存或运输 Ableton Move 之前，请关闭它的电源。只使用 Ableton 提供或批准的配件。

请勿投掷设备，尽量避免设备掉落。

维修和保养

维修您的 Ableton Move 时请遵从以下要求。仅使用 Ableton 生产或销售的部件维修设备。您可以在这里找到相关信息和说明：
<http://www.ableton.com/help>

维修

您可以为 Ableton Move 购买配件和替换零件。了解更多：www.ableton.com/parts

我们建议请专业的技术人员进行维修。特别是以下几种情况：有液体泼洒在设备上；有东西掉进设备缝隙中；设备被雨淋湿或长时间处于潮湿环境中；设备无法正常运行；设备从高处掉落。

关于 Ableton Move 的详细维修信息，可以联系 Ableton 支持：www.ableton.com/help

 注意：只使用 Ableton 提供或推荐的零件维修设备。


保养

我们推荐定期清洁您的 Ableton Move，避免堆积过多灰尘，这可以延长设备的使用寿命。

清洁设备前，请关闭电源并拔下所有连接线。请使用干布擦拭设备。

垃圾处理


如果您不再使用 Ableton Move，可以选择维修等方式延长使用寿命。不过，如果您想丢弃 Ableton Move，那么请注意以下事项：

 标有此标志的物品请勿与普通家庭垃圾一起处理，只能按照适用的电子垃圾处理规定进行处理，或退回 Ableton 进行妥善处理。

这意味着 Ableton Move 无法与生活垃圾一起处理。不当处理 Ableton Move 会造成危害，对环境 and 人类健康产生负面影响。如需退还设备，请使用您所在国家/地区提供的回收服务，或联系 Ableton 支持，或联系您购买 Ableton Move 的 Ableton 授权经销商。关于退还或处置 Ableton Move 的更多信息，请查看 www.ableton.com/help。

请注意，在退还或处理 Ableton Move 前，删除设备上所有的个人数据。

电池处理


 请尽可能将电池交给电子垃圾处理部门，电池中的材料可能会导致环境和健康危害。关于电池回收的更多信息，请咨询您当地的相关部门。

外包装处理


如果您不再需要产品外包装，请通过您所在国家/地区的回收系统进行回收。关于电池回收的更多信息，请咨询您当地的相关部门。

Plastic bag

塑料



纸



Micro-Pak

垃圾



保修

Ableton Move 的设计和材料专注长期耐久性，并经过了严格的质量测试。但还是可能出现意外情况，因此您的 Ableton Move 附带了 Ableton 3 年保修。下文详细介绍了保修相关的信息和疑难解答。

Ableton 的保修条例不会覆盖、限制或影响您基本的保修权利。关于您的基本保修权利，请参考您所在地区的消费者权益保护法，或咨询消费者权益组织。

如果您的设备出现问题，或您有保修相关的问题，请联系 Ableton 支持。为避免不必要的延误和费用，请不要在联系 Ableton 支持之前退回任何物品，联系 Ableton 支持不影响您的保修权利 <http://www.ableton.com/help>。

1. 保修覆盖范围和时间

Ableton AG (“Ableton”) 向原始购买者保证，从 Ableton 网上商店或 Ableton 授权经销商处购买之日起三 (3) 年内，在正常使用和维护的情况下，Ableton 的产品、部件和配件可进行保修。对于工厂翻新的产品和零件（由官方修理、翻新的 Ableton Move 设备和零件），在一 (1) 年内提供保修。

2. 保修并不包含的范围

保修只适用于消费者按照 Ableton 提供的说明手册或文档正确地使用产品。

不包含以下情况：

- 产品不是从 Ableton 网络商店或 Ableton 授权经销商处购买的
- 产品序列号被去除或难以辨认
- 由于安装或连接不当导致的损坏

未按规定使用电源适配器导致的损坏
由外部电气故障导致的损坏
使用非 Ableton 官方配件导致的损坏
未按照 Ableton 提供的说明进行升级或维修导致的损坏
未经 Ableton 书面批准的产品改装
正常的外观磨损或机械磨损
正常的电池寿命损耗
运输产品至未授权的 Ableton 维修中心过程中的运输损坏或丢失

3. Ableton 的义务

在保修期内, Ableton 会决定维修或替换任何产品的故障原件, 且不会向消费者收取费用。在获得保修之前, 消费者必须先联系 Ableton 支持 (www.ableton.com/help), 以获得更多保修相关的指示。联系 Ableton 支持后, Ableton 将会承担运费以及维修或替换的费用。Ableton 将会根据具体情况自行决定进行维修、翻新还是替换。送修的产品可能会最终替换为同型号翻新产品, 而不是修理。修理产品时可能会使用翻新的部件。经过保修的产品, 其保修期限依旧以初始购买日期计算。所有更换下来的零件、部件、电路板等归 Ableton 所有。如果 Ableton 确定某产品不符合保修条例, 那么将会向购买者提供预估的维修费用。如果购买者同意, 那么需要支付维修、零件、运输和人工费用。如果购买者不同意, 将不进行维修, 需要维修的产品将被处理, 除非购买者在三个工作日内通知 Ableton, 希望退回产品, 费用由购买者承担, 并向 Ableton 支付退货运费。

4. Ableton 需要承担的有限责任

在此保修说明中, 以及其他任何 Ableton 保修产品, 包括但不限于任何适销性或特定用途适用性保修, 仅限于本保修的有效期内。除适用法律禁止的范围外, Ableton 不对因使用、误用或无法使用任何 Ableton 产品、违反保证或疏忽 (包括但不限于 Ableton 自身的疏忽) 而造成的任何特殊的、附带的、后果性的、间接的或类似的损害、利润损失、对购买者的财产的损害或对购买者或他人的伤害负责, 即使 ABLETON 或其代理已被告知此类损害或任何其他方会对购买者提出索赔。本有限保修是对 Ableton 产品的完整保修, 代替所有其他明示保修。本有限保修适用于从原购买者或其后续购买者处购买本产品的个人。如果本有限保修延伸至任何非原购买者, 则有限保修仍从原购买者购买之日开始计算, 在转售或转让时不重新计算。原始购买者和后续购买者必须持有产品原始购买日期和后续转售的相关日期证明。如果本有限保修的任何部分因任何法律而不合法或不可执行, 则该部分的不合法或不可执行性不影响本有限保修其余部分的可行性。

本有限保修使购买者和 Ableton 共同承担产品故障风险, Ableton 的产品定价包含了本有限保修中的风险分配和责任限制。Ableton 的代理、员工、分销商和经销商无权对本有限保修进行修改或做出对 Ableton 有约束力的额外担保。因此, 诸如经销商广告或介绍等其他口头或书面声明并不构成 Ableton 的担保, 不应依赖。

5. 国家/州法律如何适用于本保修?

某些国家/地区不允许排除或限制附带或间接损失, 也不允许限制默示保修的期限, 因此上述限制或排除可能不适用于这些地区的购买者。以下条款适用于澳大利亚消费者购买 Ableton 的产品、部件和配件。如果与本手册中的条款和条件不一致, 则适用以下条款。

根据《澳大利亚消费者法》(Australian Consumer Law) 的规定, 我们的商品具有不可排除的保修。对于重大故障, 您有权要求更换或退款, 对于任何其它可合理预见的损失或损坏, 您有权要求赔偿。如果货物质量不合格但不构成重大故障, 您也有权要求修理或更换产品。

本有限保修的权益包括澳大利亚法律规定的购买者可享有的其他权利和补救措施。

6. 适用法律/纠纷解决

除非任何国家或州的法律另有规定, 本有限保修受德国柏林法律管辖, 并按其解释。本有限保修不受《联合国国际货物销售合同公约》管辖, 该公约的适用范围已明确排除。

本有限保修赋予您特定的法律权利。您还可能享有其他权利, 这些权利因司法管辖区而异。

仅适用于美国和加拿大型号

有关 FCC 法规的通知:

请注意, 未经负责方明确批准的更改或改装可能会导致用户失去操作设备的权限。

Ableton Move 已经过测试, 符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅环境提供充分的保护, 防止有害风险。本产品会产生、使用和辐射射频能量, 如果不按照说明安装和使用, 可能会对无线电信造成有害干扰。不能保证在某个产品不会产生干扰。如果本产品确实对无线电或电视接收造成有害干扰, 可通过关闭和打开设备来确定, 请尝试采取以下一项或多项措施来消除干扰:

调整接收天线的方向或位置

移动设备

增加设备与接收器之间的距离

将设备与接收器连接到不同的插座上

确保所有有电缆都有适当的屏蔽, 酌情使用扼流圈或铁氧体

请向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助

FCC 本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作须符合以下两个条件: (1) 本设备不得造成有害干扰, (2) 本设备必须接受任何接收到的干扰, 包括可能造成不希望的操作的干扰。

ESD/EFT 警告: 本设备包含微计算机, 用于信号处理和内部控制功能。在极少数情况下, 严重干扰、外部噪音或静电可能会导致设备锁定。在这种不常见的外部情况下, 请关闭设备, 等待至少五秒钟, 然后再重新打

开。
本设备未超出加拿大通信部无线电干扰法规规定的数字设备无线电噪声发射 B 类限值。

免责声明
不当使用或修改本设备而造成的损坏、数据丢失或损毁，Ableton AG 不承担任何责任。

符合性声明

可通过 www.ableton.com/safety-and-warranty 访问符合性声明。



Printed on 100% recycled paper